



ODYSEA 500 QHD

USER'S MANUAL

WWW.NGS.EU



ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI | ΕΛΛΗΝΙΚΑ





ODYSEA 500 QHD

PACKAGE CONTENTS

1. ODYSEA 500 QHD
2. AC adapter
3. Earphones
4. USB cable
5. Quick start guide
6. 2000 mAh battery
7. Screen protector

DEVICE OVERVIEW

1. *Power key: power Your phone on and off. Suspend and activate it*
2. *Headset and microphone jack: plug in headphones or a microphone*
3. *Volume keys: adjust the volume of the device*
4. *Micro USB port: connect optional accessories and a charger*
5. *Microphone: allows other callers to hear when You are speaking to them*
6. *Back key: step backwards when navigating a menu or a web page*
7. *Menu key: access submenus with additional options*
8. *Front facing camera: take pictures and shoot videos with the front camera*
9. *Rear facing camera: take pictures and shoot videos with the rear camera*
10. *External speaker: allows You to hear the caller*
11. *Settings*



REMOVING THE BACK COVER AND BATTERY

Remove the back cover by inserting a fingernail into the slot on the bottom side of your phone. Lift the cover up and away from the phone.



Taking out the battery:

Taking out the battery: hold the side of device tightly with one hand and pull out the battery with the other hand.



INSTALLING SIM AND MICROSD™ CARDS

A. SIM cards


The slot on the right is a MICRO SIM card slot. The slot on the left is a SIM card slot. Carefully slide the SIM card into the socket, until the card locks into place. Make sure that the card's gold contacts face into the phone. To remove the SIM card carefully pull it out of the slot.



Note: Avoid using Micro SIM to SIM adapters. These adapters can damage the contacts on the motherboard.

B. MicroSD™ cards

Carefully slide the MicroSD™ card into the socket, until the card locks into place. Make sure that the card's gold contacts face into the phone. To remove the MicroSD™ card carefully pull it out of the slot.



CHARGING

Plug one end of the micro USB cable into the micro USB port on the device and the power adapter into a standard AC power socket. A discharged battery recharges fully in approximately 3.5 hours. Operating the device while charging may extend the charging time.



Notice: *If You don't use Your phone for a long time, it will gradually discharge. Please charge the device at least once every 3 months even if You don't use it.*

POWER ON/SLEEP MODE/ POWER OFF

Press and hold the Power Button for a few seconds to power on the device. It will automatically enter the Home screen after start-up. While the device is on, press the Power Button once to enter sleep mode and press it again to activate the device. While the device is on, press and hold the Power Button, and then select the Power off/ Standby option from the menu to power off the device or to enter sleep mode.

SPECIFICATIONS

DISPLAY

SIZE	5"
RESOLUTION	QHD (540x960)
TECHNOLOGY	IPS LCD multi-touch

PROCESSOR

CPU	MediaTek 6582M 1.2GHz
TYPE OF CHIPSET	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SYSTEM

OPERATING SYSTEM	Android 4.4.2 KitKat
MARKET	Market with apps

MEMORY

RAM	1GB DDR2
FLASH	8GB eMMC

NETWORK

WI-FI	WiFi b/g/n
3G	Built-in 3G and 2G
FREQUENCY BAND	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+

BLUETOOTH	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

CONNECTORS

SD CARD READER	microSD up to 32GB
SIM CARD SLOT	Dual Sim
USB	microUSB 2.0 (charging and data transfer)

AUDIO OUT

CAMERA

FRONT	2.0 MPix
BACK	5.0 MPix with a flash light (8.0 MPix by software)

ADDITIONAL FUNCTIONS

SENSORS	Light sensor, G sensor, Proximity sensor
GPS	Built-in GPS receiver
FM RADIO	Built-in FM radio

BATTERY

CAPACITY	2000 mAh
----------	----------

PHYSICAL SPEC

DIMENSIONS	146x72.2x7.75 mm
WEIGHT	150 g (with 2000mAh battery)
COLOUR	White

IN THE BOX

ACCESSORIES	Wall charger, USB cable, earphones, screen protector
-------------	---

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Lurbe Grup S.A. hereby declares under our sole responsibility that the product ODYSSEA 4 is in conformity with the essential requirements of the following Directives is declared:

*EMC DIRECTIVE 2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE 2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE 1999 / 5 / EC*



This product has been certified as RoHS Compliant



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



ODYSEA 500 QHD

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Téléphone ODYSEA 500 QHD
2. Chargeur
3. Casque
4. Câble de connexion USB
5. Mode d'emploi abrégé
6. Batterie 2000 mAh
7. Protecteur d'écran

APERÇU

1. Touche Marche/Arrêt. Mode veille, activation
2. Prise audio : branchement du casque
3. Touches de volume : réglage du volume
4. Port USB : connexion des accessoires optionnels
5. Microphone
6. Touche de retour à la page précédente
7. Touche de l'écran d'Accueil, du retour vers l'écran d'Accueil
8. Caméscope avant
9. Caméscope arrière
10. Haut-parleurs
11. Réglages



ENLEVER LA CACHE DE LA BATTERIE ET RETIRER LA BATTERIE

Enlever la cache de la batterie :

Tenir fermement un côté de l'appareil et soulever la cache de la batterie près du cliquet.



Retirer la batterie :

Tenir fermement les côtés de l'appareil et retirer la batterie en la soulevant par le bas.



INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MICROSD™

A. Installation de la carte SIM


Le connecteur droit est destiné à la carte MICRO SIM et le connecteur gauche à la carte SIM. Pour installer la carte, insérez-la doucement dans le connecteur approprié. S'assurer que les contacts dorés de la carte SIM sont orientés vers le bas. Pour enlever la carte, retirez-la doucement du connecteur.



Remarque : Évitez d'utiliser les adaptateurs MICRO SIM vers SIM. Ces adaptateurs peuvent endommager les contacts du socle.

B. Installation de la carte microSD™

Pour installer la carte, insérez-la doucement dans le connecteur approprié. S'assurer que les contacts dorés de la carte microSD™ sont orientés vers le bas. Pour enlever la carte, retirez-la doucement du connecteur.



CHARGEMENT

Branchez le câble USB sur le connecteur USB de l'appareil et ensuite branchez le chargeur sur une prise de courant. Une charge complète de la batterie prend environ 3,5 heures. L'utilisation de l'appareil pendant la charge peut prolonger le temps de charge.



Attention: Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie est déchargée progressivement. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou, même lorsque le téléphone n'est pas utilisé, chargez la batterie tous les 3 mois.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'APPAREIL / MODE VEILLE

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. L'écran de démarrage et ensuite l'écran d'accueil s'affichent. Pour passer au mode veille, appuyez sur la touche une seule fois. Pour quitter ce mode, appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt. Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis sélectionnez l'option de menu Power off.

SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

DIMENSION	5"
RÉSOLUTION	QHD (540x960)
TECHNOLOGIE	IPS LCD multi-touch

PROCESSEUR

CPU	MediaTek 6582M 1,2GHz
TYPE DE CHIPSET	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 4.4.2 KitKat
APPLICATIONS	Boutique d'applications

MEMOIRE

RAM	DDR2 1GB
FLASH	eMMC 8GB

RÉSEAU

Wi-Fi	WiFi b/g/n
3G	3G et 2G intégré
BANDE DE FRÉQUENCE	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+

BLUETOOTH	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

CONNECTEURS

LECTEUR DE CARTES SD	microSD jusqu'à 32GB
FENTE POUR CARTES SIM	Dual Sim
USB	microUSB 2.0 (chargement et transfert de données)

SOURTIE AUDIO

CAMÉRA

FRONTALE	2,0 MPix
ARRIÈRE	5,0 MPix avec flash (8,0 MPix par logiciel)

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

CAPTEURS	Capteur de luminosité, capteur G, capteur de proximité
GPS	Récepteur GPS intégré
RADIO FM	Radio FM intégrée

BATTERIE

CAPACITÉ	2000 mAh
----------	----------

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

DIMENSIONS	146x72,2x7,75 mm
POIDS	150 g (avec batterie 2000 mAh)
COULEUR	Blanc

CONTENU DE LA BOÎTE

ACCESSOIRES	Chargeur mural, câble USB, casques, protecteur d'écran
-------------	--

CERTIFICAT DE CONFORMITE - PAYS DE L'UE



*Lurbe Grup S.A. déclare, par le présent, que l'appareil
ODYSEA 4 est conforme aux exigences essentielles et
autres dispositions pertinentes des directives énumérées
ci-dessous:*

*DIRECTIVE EMC 2004 / 108 / EC
DIRECTIVE LVD 2006 / 95 / EC
DIRECTIVE R&TTE 1999 / 5 / EC*



Ce produit est soumis à la directive RoHS



*Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser
de ce produit veuillez remarquer que :*

*Les déchets électriques ne doivent pas être
jetés avec les déchets ménagers. Veuillez
recycler les produits dans une déchetterie.*

*Consulter votre responsable local ou votre
revendeur pour un conseil sur le recyclage.*

*(Directive sur les déchets des équipements
électriques et électroniques)*



ODYSEA 500 QHD

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Teléfono ODYSEA 500 QHD
2. Cargador
3. Auriculares
4. Cable USB
5. Guía rápida
6. Batería 2000 mAh
7. Protector de pantalla

REVISIÓN

1. Botón de alimentación: encender y apagar el aparato. Modo de suspensión, activación
2. Conector de auriculares: conexión de auriculares
3. Teclas de volumen: regulación del nivel de volumen del sonido
4. Puerto USB: conexión de accesorios opcionales
5. Micrófono
6. Botón para volver a la página anterior
7. Botón de la pantalla principal, volver a la pantalla principal
8. Cámara delantera
9. Cámara trasera
10. Altavoces
11. Configuración



DESMONTAJE DE LA TAPA TRASERA Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Desmontaje de la tapa trasera:

Sujetar firmemente el lado de la unidad con una mano y levantar la tapa trasera con la otra mano en el picaporte.



Extracción de la batería:

Sujetar firmemente los lados del dispositivo con una mano y quitar la batería con la otra mano, levantándola desde abajo.



INSERCIÓN DE UNA TARJETA SIM Y MICROSD™

A. Inserción de la tarjeta SIM

Ranura derecha es la ranura para tarjeta MICRO SIM y la ranura izquierda está diseñada para la tarjeta SIM. Para insertar la tarjeta, hay que meterla con delicadeza en la ranura correcta. Asegúrese de que el área con contacto dorado de la tarjeta SIM está orientada hacia abajo. Para retirar la tarjeta, se debe extraerla suavemente de la ranura.



Nota: Evite usar adaptadores de MICRO SIM a SIM. Estos adaptadores pueden dañar los contactos de la placa base.

B. Inserción de la tarjeta microSD™

Para insertar la tarjeta, hay que meterla con delicadeza en la ranura correcta. Asegúrese de que el área con contacto dorado de la tarjeta microSD™ está orientada hacia abajo. Para retirar la tarjeta, se debe extraerla suavemente de la ranura.



CARGA

Meta un extremo del cable USB en el puerto USB del dispositivo y luego inserte el cargador de baterías en un tomacorriente. Una carga completa de la batería tarda unas 3,5 horas. Uso del dispositivo durante la carga puede prolongar el tiempo de carga.



Atención: Si el teléfono no se usa durante mucho tiempo, la batería se descarga gradualmente. Cargue la batería antes del primer uso o cuando el teléfono no está en uso, cargue la batería cada tres meses

ENCENDER / APAGAR EL APARATO / MODO DE SUSPENSIÓN

Mantenga presionado el botón de alimentación durante unos segundos. Aparece la pantalla de bienvenida, y luego la pantalla principal. Después de pulsar el botón una vez, el dispositivo entra en modo de suspensión. Para salir de este modo, presione de nuevo el botón de alimentación. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de alimentación y seleccione la opción Power off del menú.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA

TAMAÑO	5"
RESOLUCIÓN	QHD (540x960)
TECNOLOGÍA	IPS LCD MULTI-TOUCH

PROCESADOR

CPU	MediaTek 6582M 1,2GHz
TIPO DE CHIPSET	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SISTEMA

SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4.2 KitKat
APLICACIONES	Tienda de aplicaciones

MEMORIA

RAM	DDR2 1GB
FLASH	eMMC 8GB

RED

Wi-Fi	WiFi b/g/n
3G	3G y 2G incorporados
BANDA DE FRECUENCIA	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+

BLUETOOTH

CONECTORES

Bluetooth 4.0

LECTOR PARA TARJETAS SD
RANURA DE LA TARJETA SIM
USB

SALIDA DE AUDIO

CÁMARA

DELANTERA
TRASERA

microSD de hasta 32GB
Sim dual
microUSB 2.0
(carga y transferencia de datos)
Clavija de audio y micrófono de 3,5mm

FUNCIONES ADICIONALES

SENSORES

Sensor de luz, sensor de G,
sensor de proximidad
Receptor GPS incorporado
Radio FM incorporada

GPS

RADIO FM

BATERÍA

CAPACIDAD

2000 mAh

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES

146x72,2x7,75 mm

PESO

150 g (con batería de 2000mAh)

COLOR

Blanco

EN LA CAJA

ACCESORIOS

Cargador de pared, cable USB,
auriculares, protector de pantalla

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PAÍSES DE LA UE



Por la presente Lurbe Grup S.A. declara que el aparato ODYSEA 5 HD cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas indicadas a continuación:

DIRECTIVA EMC 2004 / 108 / CE

DIRECTIVA LVD 2006 / 95 / CE

DIRECTIVA R&TTE 1999 / 5 / CE



Este producto está sujeto a la Directiva RoHS



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)



ODYSEA 500 QHD

VERPACKUNGSGEHALT

1. ODYSEA 500 QHD Telefon
2. Ladegerät
3. Kopfhörer
4. USB Kabel
3. Schnelles Handbuch
6. Batterie 2000 mAh
7. Bildschirmschutz

ÜBERPRÜFUNG

1. Einschaltentaste: Einschalten und Abschalten des Geräts. Standby Modus, Aktivierung
2. Kopfhörer anschliessen
3. Lautstärketaste: Einstellung des Sound Lautstärkeniveaus
4. USB Anschluss: Anschluss den optionälen Zubehör
5. Mikrofon
6. Taste für vorige Seite
7. Taste für Hauptseite, zurück zum Hauptbildschirm
8. Vordere Kamera
9. Hintere Kamera
10. Lautsprecher
11. Einstellung



AUSBAU DES HINTEREN DECKELS UND HERAUSNEHMEN DER BATTERIE

Ausbau des hinteren Deckels:

Eine Seite des Geräts mit einem Hand befestigen und der hintere Deckel mit dem anderen Hand im Griff aufheben.



Herausnehmen der Batterie:

Die Seiten des Geräts mit einem Hand befestigen und die Batterie mit dem anderen Hand durch aufheben entfernen.



EINLEGEN DER SIM UND MICROSD™ KARTE

A. Einlegen der SIM Karte


Die Rechte Nut ist die Nut für die MICRO SIM Karte und die linke Nut wurde für die SIM Karte entwickelt. Für das Einlegen der Karte, es soll in die korrekte Nut vorsichtig eingelegt werden. Überprüfen Sie dass den goldenen Kontaktbereich der SIM Karte nach unten ist. Um die Karte zu entfernen, es soll vorsichtig von der Nut herausgenommen werden.



Hinweis: Verwenden Sie bitte keine Adapter für MIKRO-SIM oder SIM-Karten. Diese Adapter können die Kontakte auf dem Motherboard beschädigen.

B. Einlegen der microSD™

Für das Einlegen der Karte, es soll vorsichtig in die korrekte Nut eingelegt werden. Überprüfen Sie dass den goldenen Kontaktbereich nach unten ist. Um die Karte zu entfernen, es soll vorsichtig von der Nut herausgenommen werden.



LADUNG

Schliessen Sie das USB Kabel an den USB Anschluss des Geräts an und dann schliessen Sie das Batterieladegerät an einen Netzanschluss an. Eine komplette Ladung der Batterie dauert 3,5 Stunden ungefähr. Der Betrieb des Geräts während der Ladung kann die Dauerzeit der Batterie verlängern.



Achtung: Wenn das Telefon in einer langen Zeit nicht mehr benutzt wird, die Batterie wird allmählich ausgeladen. Laden Sie die Batterie vor der ersten Bedienung oder wenn das Telefon nicht funktioniert, laden Sie die Batterie jede 3 Monaten.

EINSCHALTEN / GERÄT ABSCHALTEN / STANDBY

Drücken und halten Sie einige Sekunden die Energieversorgungstaste. Der Willkommensbildschirm wird angezeigt, und dann den Hauptbildschirm. Nach drücken der Taste einmal, das Gerät wird im Pausemodus sein. Für die Ende dieses Modus, drücken Sie die Energieversorgungstaste nochmal. Für den Abschalten des Geräts, drücken und halten Sie die Energieversorgungstaste und wählen Sie die Power off Option des Menüs.

SPEZIFIKATIONEN

BILDSCHIRM

GRÖSSE	5"
AUFLÖSUNG	QHD (540x960)
TECHNOLOGIE	IPS LCD MULTI-TOUCH

PROZESSOR

CPU	MediaTek 6582M 1,2GHz
CHIPSET ART	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SYSTEM

BETRIEBSSYSTEM	Android 4.4.2 KitKat
ANWENDUNGEN	Anwendungengeschäft

SPEICHER

RAM	DDR2 1GB
FLASH	eMMC 8GB

NETZ

Wi-Fi	WiFi b/g/n
3G	3G y 2G integriert
FREQUENZUMFANG	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+

BLUETOOTH	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

ANSCHLÜSSE

SD KARTEN LAUFWERK	microSD bis 32GB
SIM KARTENSCHNITTSTELLE	Sim dual
USB	microUSB 2.0 (Datenladung und -übertragung)
AUDIOAUSGANG	Audioanschluss und 3,5 mm Mikrofon

KAMERA

VORNE	2,0 MPix
HINTER	5,0 MPix mit flash (8,0 MPix durch Software)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

SENSOREN	Lichtsensor, G Sensor, Nähesensor
GPS	Integrierter GPS Empfänger
RADIO FM	Integriertes FM Radio

BATTERIE

KAPAZITÄT	2000 mAh
-----------	----------

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

GRÖSSE	146x72,2x7,75 mm
GEWICHT	150 g (Mit 2000 mAh Batterie)
FARBE	Weiß

IN DER VERPACKUNG

ZUBEHÖR	Wandladegerät, USB Kabel, Kopfhörer, Bildschirmschutz
---------	--

ZUSTIMMUNGSZERTIFIKAT DEN EU LÄNDERN



Hiermit teilt Lurbe Grup S.A. mit, dass das ODYSEA 4
Gerät die gründliche Anforderungen und andere wichtige
Vorschriften den unten beschriebenen Richtlinien besteht:

EMC 2004 / 108 / CE RICHTLINIE
LVD 2006 / 95 / CE RICHTLINIE
R&TTE 1999 / 5 / CE RICHTLINIE



Dieses Produkt besteht die RoHS Richtlinie



Sollten Sie dieses Produkt später einmal
entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass
elektrische Abfallprodukte nicht mit dem
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling
zu, sofern eine entsprechende Einrichtung
(Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach
Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte).



ODYSEA 500 QHD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Telefono ODYSEA 500 QHD
2. Caricabatterie
3. Cuffie
4. Cavo USB
5. Manuale abbreviato
6. Batteria 2000 mAh
7. Protezione dello schermo

NOTE

1. Pulsante di alimentazione: accensione e spegnimento dell'apparecchio. Modalità stand by, attivazione
2. Giuntura delle cuffie: collegamento delle cuffie
3. Pulsante del volume: regolazione del livello del volume
4. Porta USB: collegamento opzionale degli accessori
5. Microfono
6. Pulsante di ritorno alla pagina precedente
8. Pulsante del menu principale, di ritorno alla pagina principale
9. Fotocamera frontale
10. Fotocamera posteriore
11. Altoparlanti



SMONTAGGIO DEL COPERCHIO POSTERIORE E RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Smontaggio del coperchio posteriore:

Sostieni fortemente con una mano il lato dell'apparecchio e solleva con l'altra mano il coperchio posteriore vicino alla serratura.



Rimozione della batteria:

Sostieni fortemente con una mano i lati dell'apparecchio e rimuovi con l'altra mano la batteria, premendola nella parte inferiore.



INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM E DELLA SCHEDA MICROSD™

A. Inserimento delle schede SIM


La sede destra è la sede della scheda MICRO SIM, la sede sinistra è destinata per la scheda SIM. Per inserire la scheda inseriscila delicatamente nell'apposita sede. Controlla che la zona con l'attacco d'oro della scheda SIM sia rivolta verso il basso. Per rimuovere la scheda, estraila delicatamente dalla sede.



Nota: Evitare l'uso di adattatori da MICROSIM a SIM. Questi adattatori possono danneggiare i contatti sulla scheda madre.

B. Inserimento della scheda microSD™

Per inserire la scheda, inseriscila delicatamente nell'apposita sede. Controlla che la zona con l'attacco d'oro della scheda microSD™ sia rivolta verso il basso. Per rimuovere la scheda, estraila delicatamente dalla sede.



CARICAMENTO

Inserisci l'estremità del cavo USB nella sede USB dell'apparecchio, in seguito inserisci il caricabatterie nella sede elettrica. La completa ricarica della batteria dura circa 3,5 ore. L'utilizzo dell'apparecchio durante il caricamento può allungare la durata della ricarica.



Attenzione: Nel caso in cui il telefono non sia utilizzato per un periodo prolungato, la batteria è soggetta allo scaricamento graduale. Bisogna caricare la batteria prima del primo impiego oppure, qualora il telefono non sia utilizzato, caricare la batteria ogni 3 mesi.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO / MODALITÀ STAND BY

Premi e tieni premuto il pulsante di alimentazione per alcuni secondi. Compare la schermata iniziale, in seguito la schermata principale. Dopo aver premuto il pulsante, l'apparecchio passa in modalità stand by. Per uscire da questa modalità, bisogna premere nuovamente il pulsante di alimentazione. Per spegnere l'apparecchio, bisogna premere il pulsante di alimentazione, in seguito scegliere l'opzione Power off.

ISTRUZIONI D'USO

SPECIFICAZIONI

SCHERMO

DIMENSIONI	5"
RISOLUZIONE	QHD (540x960)
TECNOLOGIA	IPS LCD MULTI-TOUCH

PROCESSORE

CPU	MediaTek 6582M 1,2 GHz
TIPO DI CHIPSET	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SISTEMA

SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4.2 KitKat
APPLICAZIONI	Application Store in Internet

MEMORIA

RAM	DDR2 1 GB
FLASH	eMMC 8 GB

RETE

Wi-Fi	WiFi b/g/n
3G	3G e 2G incorporati
BANDA DI FREQUENZA	GSM 850M/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+

BLUETOOTH	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

SCHEDE ED ESPANSIONI

LETTORE DI MEMORIA SD	micro SD fino a 32 GB
VANO DELLA SCHEDA SIM	DualSim
USB	micro USB 2.0 (carica e trasferimenti dei dati) Jack audio e microfono di 3,5 mm

USCITA AUDIO

VIDEOCAMERA

PARTE ANTERIORE	2,0 M Pixel
POSTERIORE	5,0 M Pixel con flash (8,0 M Pixel dal software)

FUNZIONI ADDIZIONALI

SENSORI	Sensore della luminosità, di accelerazione, di prossimità Ricettore GPS incorporato Radio FM incorporata
---------	---

GPS

RADIO FM

BATTERIA

CAPACITÀ	2000 mAh
----------	----------

CARATTERISTICHE FISICHE

DIMENSIONI	146x72,2x7,75 mm
PESO	150 g (con batteria 2000mAh)
COLORE	Bianco

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ACCESSORI	Caricatore da parete, cavo USB, auricolari, protezione dello schermo
-----------	--

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ STATI UE



*Con la presente Lurbe Grup, S.A. dichiara che
l'apparecchio ODYSEA 4 è conforme alle esigenze e alle
altre decisioni delle seguenti direttive:*

DIRETTIVA EMC 2004/108/EC

DIRETTIVA LVD 2006/95/EC

DIRETTIVA R&T TE 1999/5/EC



Questo prodotto è soggetto alla direttiva RoHS



*Se in futuro dovesse essere necessario
smaltire questo prodotto, si prega di notare
che:*

*I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti
insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in
apposite strutture.*

*Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore
dove poter riciclare il dispositivo.*

*(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici
ed elettronici)*



ODYSEA 500 QHD

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Telefone ODYSEA 500 QHD
2. Carregador de bateria
3. Auscultadores
4. Cabo USB
5. Guia de início rápido
6. Pilha 2000 mAh
7. Protetor de ecrã

REVISÃO

1. Tecla de alimentação: ligamento e desligamento do aparelho. Modo de dormência, ativação
2. Junta de auscultadores: conexão de auscultadores
3. Teclas de volume: regulação do nível de volume do som
4. Porta USB: conexão de acessórios opcionais
5. Microfone
6. Botão para voltar à página anterior
7. Botão da tela principal, retorno à tela principal
8. Câmara dianteira
9. Câmara traseira
10. Alto-falantes
11. configurações



DESMONTAGEM DA TAMPA TRASEIRA E REMOÇÃO DA PILHA

Desmontagem da tampa traseira:

Segure firmemente o lado do aparelho com uma mão e levante a tampa traseira com a outra mão na trava.



Remoção da pilha:

Segure firmemente os lados do aparelho com uma mão e retire a pilha com a outra mão, levantando-a na parte inferior.



INSERÇÃO DE UM CARTÃO SIM E MICROSD™

A. Inserção do cartão SIM

Ranhura direita é slot para cartão MICRO SIM e ranhura esquerda é destinada para o cartão SIM. Para inserir o cartão, meta-o suavemente na ranhura correta. Certifique-se de que a área com contato dourado do cartão SIM está virada para baixo. Para remover o cartão, puxe-o suavemente para fora da ranhura.



Nota: Evite o uso de adaptadores Micro SIM e SIM. Esses adaptadores podem danificar os contatos na placa mãe.

B. Inserção do cartão microSD™

Para inserir o cartão, meta-o suavemente na ranhura correta. Certifique-se de que a área com contato dourado do cartão microSD™ está virada para baixo. Para remover o cartão, puxe-o suavemente para fora da ranhura.



CARREGAMENTO

Meta uma extremidade do cabo USB na porta USB do dispositivo e, em seguida, insira o carregador de bateria em uma tomada elétrica. Uma carga completa da pilha leva cerca de 3,5 horas. O uso do dispositivo durante o carregamento pode prolongar o tempo de carga.



Atenção: Se o telefone não é usado por muito tempo, a pilha gradualmente descarrega-se. Carregue a pilha antes da primeira utilização ou mesmo quando o telefone não estiver em uso, carregue a pilha a cada três meses.

LIGAMENTO / DESLIGAMENTO DO APARELHO / MODO DE DORMÊNCIA

Pressione e segure o botão de alimentação durante alguns segundos. A tela de boas-vindas aparece, depois a tela principal. Depois de pressionar uma vez o botão, o aparelho entra em modo de dormência. Para sair deste modo, pressione novamente o botão de alimentação. Para desligar o aparelho, pressione e segure o botão de alimentação e em seguida selecione do menu a opção Power off.

ESPECIFICAÇÕES

ECRÃ

TAMANHO	5"
RESOLUÇÃO	QHD (540x960)
TECNOLOGIA	IPS LCD MULTI-TOUCH

PROCESSADOR

CPU	MediaTek 6582M 1,2GHz
TIPO DE CHIPSET	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SISTEMA

SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4.2 KitKat
APLICAÇÕES	Loja de aplicações

MEMÓRIA

RAM	DDR2 1 GB
FLASH	eMMC 8 GB

RED

WI-FI	WiFi b/g/n
3G	3G e 2G incorporados
BANDA DE FRECUENCIA	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+
BLUETOOTH	Bluetooth 4.0

CONECTORES

LEITOR PARA CARTÕES SD	microSD de até 32GB
RANHURA DO CARTÃO SIM	Sim dual
USB	microUSB 2.0 (carregamento e transferência de dados)

SAÍDA DE ÁUDIO

Cabo de áudio e microfone de 3,5mm

CÂMARA

DIANTEIRA	2,0 MPix
TRASEIRA	5,0 MPix com flash (8.0 MPix por software)

FUNÇÕES ADICIONAIS

SENSORES	Sensor de luz, sensor de G, sensor de proximidade Receptor GPS incorporado Rádio FM incorporada
GPS	
RÁDIO FM	

BATERIA

CAPACIDADE	2000 mAh
------------	----------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES	146x72,2x7,75 mm
PESO	150 g (Com bateria de 2000 mAh)
COR	Branco

NA CAIXA

ACESSÓRIOS	Carregador de parede, cabo USB, auriculares, protetor de ecrã
------------	--

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - PAÍSES DA UE



Pela presente Lurbe Grup S.A. declara que o aparelho ODYSEA 4 está conforme aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas enumeradas abaixo:

DIRECTIVA EMC 2004 / 108 / CE

DIRECTIVA LVD 2006 / 95 / CE

DIRECTIVA R&TTE 1999 / 5 / CE



Este produto está sujeito à directiva RoHS



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)



ODYSEA 500 QHD

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Telefon ODYSEA 500 QHD
2. Ładowarka
3. Słuchawki
4. Kabel USB
5. Instrukcja skrócona
6. Akumulator 2000 mAh
7. Ochroniacz ekranu

PRZEGLĄD

1. Przycisk zasilania: włączenie i wyłączenie urządzenia.
Tryb uśpienia, aktywacja
2. Złącze słuchawek i mikrofonu: podłączenie słuchawek i mikrofonu
3. Przyciski głośności: regulacja poziomu głośności
4. Port micro USB: podłączenie akcesoriów i ładowarki
5. Mikrofon
6. Przycisk powrotu do poprzedniej strony
7. Przycisk ekranu głównego, powrotu do ekranu głównego
8. Przednia kamera
9. Tylna kamera
10. Głośnik
11. Ustawienia



DEMONTAŻ POKRYWY TYLNEJ I WYJMOWANIE AKUMULATORA

Demontaż pokrywy tylnej:

mocno przytrzymaj jedną ręką bok urządzenia i podnieś drugą ręką pokrywę tylną przy zatrzasku.



Wymywanie akumulatora:

mocno przytrzymaj jedną ręką boki urządzenia i wyciągnij drugą ręką akumulator, podważając go w dolnej części.



WKŁADANIE KART SIM I KARTY MICROSD™

A. Wkładanie kart SIM


Gniazdo prawe jest gniazdem karty MICRO SIM natomiast gniazdo lewe jest przeznaczone dla karty SIM. Aby włożyć kartę delikatnie wsuń ją do właściwego gniazda. Upewnij się, że obszar ze złotym stykiem karty SIM jest zwrócony w dół. Aby wyjąć kartę, delikatnie wysuń ją z gniazda.



Zastrzeżenie: Unikaj używania adapterów karty Micro SIM do karty SIM. Adaptery te mogą spowodować uszkodzenia styków na płycie głównej.

B. Wkładanie karty microSD™

Aby włożyć kartę delikatnie wsuń ją do właściwego gniazda. Upewnij się, że obszar ze złotym stykiem karty microSD™ jest zwrócony w dół. Aby wyjąć kartę, delikatnie wysuń ją z gniazda.



ŁADOWANIE

Włóż jeden koniec kabla micro USB do gniazda microUSB w urządzeniu, a następnie włóż ładowarkę do gniazda elektrycznego. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3,5 godziny. Używanie urządzenia podczas ładowania, może wydłużyć czas ładowania.



Uwaga: Jeżeli telefon nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator ulega stopniowemu rozładowaniu. Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem lub, nawet jeśli telefon nie jest używany, ładować akumulator co 3 miesiące.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA / TRYB UŚPIENIA

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund. Pojawia się ekran powitalny, później ekran główny. Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie wcisnąć przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, po czym wybrać z menu opcję Power off.

SPECYFIKACJA

EKRAN

ROZMIAR	5"
ROZDZIELCZOŚĆ	QHD (540x960)
TECHNOLOGIA	IPS LCD MULTI-TOUCH

PROCESOR

CPU	MediaTek 6582M 1,2GHz
RODZAJ CHIPSETU	QuadCore
GPU	Mali-500MP

SYSTEM

SYSTEM OPERACYJNY	Android 4.4.2 KitKat
APLIKACJE	Sklep z aplikacjami

PAMIĘĆ

RAM	DDR2 1 GB
FLASH	eMMC 8 GB

SIEĆ

Wi-Fi	Wi-Fi b/g/n
3G	3G i 2G
ZAKRES	GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS 900/2100MHz HSPA+
BLUETOOTH	Bluetooth 4.0

PORTY

CZYTNIK KART SD	microSD o pojemności 32GB
SLOT KARTY SIM	Podwójny SIM
USB	microUSB 2.0 (ładowanie i przesyłanie danych)
WYJŚCIE AUDIO	Wejście audio i mikrofon 3,5mm

KAMERA

PRZEDNIA	2,0 MPix
TYLNA	5,0 MPix z flashem (8,0 MPix przez oprogramowanie)

FUNKCJE DODATKOWE

CZUJNIK	Czujnik światła, G-sensor, czujnik bliskości
GPS	Zintegrowany odbiornik GPS
RADIO FM	Zintegrowane radio FM

BATERIA

POJEMNOŚĆ	2000 mAh
-----------	----------

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

WYMIARY	146x72,2x7,75 mm
WAGA	150 g (z baterią 2000 mAh)
KOLOR	Biały

CO JEST W PUDEŁKU

AKCESORIA	Ładowarka ścienna, kabel USB, słuchawki, ochroniacz ekranu
-----------	---

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – KRAJE UE



Niniejszym Lurbe Grup S.A. oświadcza, że urządzenie ODYSEA 4 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw:

DYREKTYWA EMC 2004 / 108 / E C
DYREKTYWA LVD 2006 / 95 / E C
DYREKTYWA R&T TE 1999 / 5 / E C



Este producto está sujeto a la Directiva RoHS



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



ODYSEA 500 QHD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Τηλέφωνο ODYSEA 500 QHD
2. Φορτιστής
3. Ακουστικά
4. Καλώδιο USB
5. Σύντομες οδηγίες
6. Μπαταρία 2000 mAh
7. Προστατευτικό οθόνης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. Πλήκτρο τροφοδοσίας: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής. Κατάσταση αδράνειας, επαναφορά
2. Υποδοχή για ακουστικά: σύνδεση ακουστικών
3. Πλήκτρα έντασης: ρύθμιση επιπέδου έντασης ήχου
4. Θύρα USB: σύνδεση προαιρετικών εξαρτημάτων
5. Μικρόφωνο
6. Πλήκτρο επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη
7. Πλήκτρο κεντρικής οθόνης, για την επιστροφή στην οθόνη έναρξης
8. Μπροστινή κάμερα
9. Πίσω κάμερα
10. Μεγάφωνα
11. Ρυθμίσεις



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αποσυναρμολόγηση του πίσω καλύμματος:

Κρατήστε δυνατά με το ένα χέρι τα πλάγια της συσκευής και ανασηκώστε με το άλλο το πίσω κάλυμμα από το κούμπωμα.



Αφαίρεση μπαταρίας:

Κρατήστε δυνατά με το ένα χέρι τα πλάγια της συσκευής και βγάλτε με το άλλο την μπαταρία, ανασηκώνοντάς την από το κάτω μέρος.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ SIM ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MICROSD™

A. Τοποθέτηση καρτών SIM


Η δεξιά υποδοχή είναι υποδοχή κάρτας MICRO SIM, ενώ η αριστερή υποδοχή προορίζεται για την κάρτα SIM. Για να τοποθετήσετε την κάρτα σπρώξτε την απαλά στην κατάλληλη υποδοχή. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή με τις χρυσές επαφές της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, βγάλτε την προσεκτικά από την υποδοχή.



Σημείωση: Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς Micro SIM σε SIM. Αυτές οι προσαρμογείς μπορεί να βλάψουν τις επαφές της μητρικής πλακέτας.

B. Τοποθέτηση κάρτας microSD™

Για να τοποθετήσετε την κάρτα σπρώξτε την απαλά στην κατάλληλη υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η όψη με τις χρυσές επαφές της κάρτας microSD™ είναι στραμμένη προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, βγάλτε την προσεκτικά από την υποδοχή.



ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB της συσκευής και έπειτα συνδέστε τον φορτιστή στη πρίζα. Μια πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 3,5 ώρες. Η χρήση της συσκευής κατά την φόρτιση, ενδέχεται να παρατείνει το χρόνο φόρτισης.

Προσοχή: Εάν το τηλέφωνο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπόκειται σε σταδιακή φόρτιση. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως κατά την πρώτη φόρτιση ή αν σε περίπτωση που το τηλέφωνο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, πρέπει να φορτίζεται η μπαταρία κάθε 3 μήνες.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για λίγα δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος και αργότερα η αρχική οθόνη. Πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας. Για να βγείτε από την κατάσταση αδράνειας, θα πρέπει να πιάσετε ξανά το πλήκτρο τροφοδοσίας. Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, θα πρέπει να πιάσετε και να κρατήσετε το πλήκτρο τροφοδοσίας και στη συνέχεια να επιλέξετε από το μενού την επιλογή Power off.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΘΟΝΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

5"

ΑΝΑΛΥΣΗ

QHD (540x960)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IPS LCD MULTI-TOUCH

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

CPU

MediaTek 6582M 1,2GHz

ΤΥΠΟΣ CHIPSET

QuadCore

GPU

Mali-500MP

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Android 4.2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάστημα εφαρμογών

ΜΝΗΜΗ

RAM

DDR2 1GB

FLASH

eMMC 8GB

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Wi-Fi

WiFi b/g/n

3G

Ενσωματωμένο 3G και 2G

ΣΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ:

GSM 850/900/1800/1900MHz

UMTS 900/2100MHz

HSPA+

BLUETOOTH

Bluetooth 4.0

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ SD

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM

USB

ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ

ΚΑΜΕΡΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

ΟΠΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

GPS

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ

ΧΡΩΜΑ

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

microSD έως 32GB

Dual SIM

microUSB 2.0 (φόρτιση και μεταφορά δεδομένων)

Υποδοχή ήχου και μικροφώνου 3,5mm

2,0 MP

5,0 MP με φλας
(8,0 MP από το λογισμικό)

Φωτοαισθητήρας, επιταχυνσιόμετρο,
αισθητήρας προσέγγισης

Ενσωματωμένος δέκτης GPS

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

2000 mAh

146x72,2x7,75mm

150 g (Με 2000mAh μπαταρία)

Λευκή

Φορτιστής, καλώδιο USB, ακουστικά,
προστατευτικό οθόνης

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ**

Δια του παρόντος, η Lurbe Grup S.A. δηλώνει ότι η συσκευή ODYSEA 4 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ EMC 2004 / 108 / EC
ΟΔΗΓΙΑ LVD 2006 / 95 / EC
ΟΔΗΓΙΑ R&TTE 1999 / 5 / EC



Αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία RoHS



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:

Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)







TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU

WWW.NGSTECHNOLOGY.COM