

self-illuminating slim multimedia keyboard

BLUELAGOON

multimedia keys



ENGLISH

- F1 Multimedia
- F2 Volume down
- F3 Volume up
- F4 Mute
- F5 Stop
- F6 Previous

- F7 Play/Pause
- F8 Next
- F9 Mail
- F10 Web/Home
- F11 Keyboard keys lock
- F12 Calculator

ITALIANO

- F1 Multimedia
- F2 Volume giù
- F3 Volume alto
- F4 Mute
- F5 Stop
- F6 Precedente

- F7 Play / Pausa
- F8 Successiva
- F9 E-mail
- F10 Web/Home
- F11 Blocca la tastiera
- F12 Calcolatrice

FRANÇAIS

- F1 Multimédia
- F2 Baisser le volume
- F3 Monter le volume
- F4 Silence
- F5 Stop
- F6 Précédente

- F7 Lecture/Pause
- F8 Suivante
- F9 Mail
- F10 Web/Home
- F11 Blocage du clavier
- F12 Calculatrice

PORTUGUÊS

- F1 Multimídia
- F2 Volume baixo
- F3 Volume alto
- F4 Mudo
- F5 Stop
- F6 Anterior

- F7 Reproduzir/Pausa
- F8 Seguinte
- F9 Correio
- F10 Web/Inicio
- F11 Bloquear teclado
- F12 Calculadora

ESPAÑOL

- F1 Multimedia
- F2 Bajar volumen
- F3 Subir volumen
- F4 Silencio
- F5 Stop
- F6 Anterior

- F7 Reproducir/pausa
- F8 Siguiente
- F9 Correo
- F10 Web/Inicio
- F11 Bloquear teclado
- F12 Calculadora

POLSKI

- F1 Multimediałny
- F2 Zmniejszenie głośności
- F3 Zwiększenie głośności
- F4 Niemy
- F5 Stop
- F6 Poprzednia

- F7 Odtwarzaj/Zatrzymaj
- F8 Następna
- F9 Poczta
- F10 Internet/Start
- F11 Blokada klawiatury
- F12 Kalkulator

DEUTSCH

- F1 Medienverbund
- F2 Lautstärke verringern
- F3 Lautstärke erhöhen
- F4 Stumm
- F5 Stop
- F6 Voriger

- F7 Wiedergabe / Pause
- F8 Nächster
- F9 Elektronische Post
- F10 Web / Start
- F11 Tastatur sperren
- F12 Rechner

ΕΜΗΝΙΚΑ

- F1 Πολυμέσα
- F2 Μείωση έντασης
- F3 Αύξηση έντασης
- F4 άφωτος
- F5 Stop
- F6 Προηγούμενο

- F7 Αναπαραγωγή / παύση
- F8 Επόμενο
- F9 Ταχυδρομείο
- F10 Web / Home
- F11 κλειδωμα πληκτρολ
- F12 Αριθμομηχανή