



smart tv keyboard with touchpad

TV WARRIOR

USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUAL DE USUARIO / INSTRUZIONI D'USO / MANUAL DO UTILIZADOR

SYSTEM REQUIREMENTS

1. USB Port
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10
Android OS
Mac OS
Smart TV (with keyboard/mouse support) /
PS3 / PS4 / Xbox One

INSTALLATION













1. Open the battery cover underneath the keyboard.
2. Insert the batteries according to the markings in the battery compartment.
3. Set the on-off switch to ON to activate the keyboard.
4. Connect the USB receiver to an available USB port on your PC.
5. The computer will detect and install the drivers automatically. A message window will appear once installation is complete.

Note






1. When you insert the dongle into the PC/TV, the device will automatically connect with PC/TV.
2. When you power on the keyboard, the LED indicator flashes once in red.
3. The LED indicator flashes in red every 5s when the battery is low power. Please replace with new batteries.

PRODUCT FUNTION





Fn Shortcuts Description (under Windows 10 OS)

Fn Keys	Function
Fn+F1 	Open internet browser
Fn+F2 	Open task view
Fn+F3 	Open settings
Fn+F4 	Open search
Fn+F5 	Open action center
Fn+F6 	Lock your PC
Fn+F7 	Open the share charm
Fn+F8 	Music player
Fn+F9 	Play/Pause
Fn+F10 	Stop
Fn+F11 	Previous track
Fn+F12 	Next track

Media Keys

Hot Keys	Function
	Mute
	Volume down
	Volume up
	Back
	Forward

Gesture Functionality Support

Finger Gesture	Finger Action	Mouse Function
	Single-finger slide	Mouse cursor manipulation
	Single tap	Click at cursor location
	Two-finger slide vertically	Vertical scroll (mouse wheel)
	Pinch on the touchpad with two fingers for zooming. Pinch open to zoom in or pinch close to zoom out.	



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

CONFIGURATION REQUISE

1. Port USB
2. Windows XP / VISTA ; Win 7 / 8 / 8.1 / 10
Android
Mac OS
Smart TV (avec support de clavier/souris) /
PS3 / PS4 / Xbox One

INSTALLATION













1. Ouvrez le couvercle de batterie sous le clavier.
2. Insérez les piles en respectant les repères dans le compartiment à piles.
3. Réglez l'interrupteur marche-arrêt sur ON pour activer le clavier.
4. Connectez le récepteur USB à un port USB disponible sur votre PC.
5. L'ordinateur détecte et installe les pilotes automatiquement. Une fenêtre de message apparaîtra une fois l'installation terminée.

Note






1. Lorsque vous insérez le dongle sur le PC ou la TV, l'appareil se connectera automatiquement au PC ou à la TV.
2. Lorsque vous allumez le clavier, l'indicateur LED clignote une fois en rouge.
3. L'indicateur LED clignote en rouge toutes les 5s lorsque la batterie est faible. Veuillez alors remplacer les piles.

FONCTIONS DU PRODUIT





Description des raccourcis Fn (sous Windows 10)

Touche Fn	Fonction
Fn+F1 	Ouvrir le navigateur
Fn+F2 	Ouvrir la vue des tâches
Fn+F3 	Ouvrir les paramètres
Fn+F4 	Ouvrir une recherche
Fn+F5 	Ouvrir le centre d'action
Fn+F6 	Verrouiller votre PC
Fn+F7 	Ouvrir l'option de partage dans la barre des charmes
Fn+F8 	Lecteur de musique
Fn+F9 	Lecture/Pause
Fn+F10 	Arrêt
Fn+F11 	Piste précédente
Fn+F12 	Piste suivante

Touches média

Raccourci	Fonction
	Mode silencieux
	Baisser le volume
	Augmenter le volume
	Retour
	Avancer

Prise en charge des gestes

Geste des doigts	Action des doigts	Fonction souris
	Glissement à un doigt	Manipulation du curseur de souris
	Appuyer une fois	Cliquer à l'emplacement du curseur
	Glissement vertical à deux doigts	Défilement vertical (roulette de souris)
	Pincer le pavé tactile avec deux doigts pour zoomer. Aller vers l'extérieur pour agrandir et vers l'intérieur pour rétrécir.	



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.

(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

REQUISITOS DEL SISTEMA

1. Puerto USB
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10
Android OS
Mac OS
Smart TV (compatibles con teclado/ratón) /
PS3 / PS4 / Xbox One

INSTALACIÓN













1. Abra el compartimento para las pilas situado bajo el teclado.
2. Inserte las pilas de acuerdo con las indicaciones situadas en el compartimento.
3. Coloque el interruptor on-off en ON para encender el teclado.
4. Conecte el receptor USB a un puerto USB disponible de su PC.
5. El ordenador detectará e instalará los controladores de manera automática. Una vez que se haya completado la instalación, aparecerá un cuadro de diálogo.

Nota






1. Cuando inserte la llave electrónica en el/la PC/TV, el dispositivo se conectará automáticamente con el/la PC/TV.
2. Cuando carga el teclado, el indicador led se ilumina una vez en rojo.
3. Cuando queda poca batería, el indicador led parpadea en rojo cada 5 segundos. Por favor, cambie las pilas por pilas nuevas.

FUNCIÓN DEL PRODUCTO





Descripción de teclas rápidas Fn (en Windows 10)

Teclas Fn	Función
Fn+F1 	Abrir navegador de internet
Fn+F2 	Abrir administrador de tareas
Fn+F3 	Abrir configuración
Fn+F4 	Abrir búsqueda
Fn+F5 	Abrir centro de acciones
Fn+F6 	Bloquear su PC
Fn+F7 	Abrir el acceso a compartir
Fn+F8 	Reproductor de música
Fn+F9 	Reproducir/Pausar
Fn+F10 	Detener
Fn+F11 	Pista anterior
Fn+F12 	Pista siguiente

Teclas multimedia

Teclas de acceso rápido	Función
	Silenciar
	Bajar el volumen
	Subir el volumen
	Atrás
	Adelante

Compatibilidad con funciones por gestos

Gestos con los dedos	Acciones con los dedos	Función del ratón
	Desplazamiento con un solo dedo	Manejo del cursor del ratón
	Toque único	Clic en la ubicación del cursor
	Desplazamiento vertical con dos dedos	Desplazamiento vertical (rueda del ratón)
	Pellizque en el panel táctil con dos dedos para hacer zoom. Pellizque hacia afuera para acercar y hacia adentro para alejar.	



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

REQUISITI DI SISTEMA

1. Porta USB
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10
Sistema operativo Android
Sistema operativo Mac
Smart TV (con supporto tastiera/mouse) /
PS3 / PS4 / Xbox One

INSTALLAZIONE










1. Aprire il coperchio della batteria sotto la tastiera.
2. Inserire le batterie in base alle indicazioni riportate nel vano batterie.
3. Impostare l'interruttore on-off su ON per attivare la tastiera.
4. Collegare il ricevitore USB a una porta USB disponibile sul PC.
5. Il computer rileverà e installerà automaticamente i driver. Apparirà una finestra di messaggio al termine dell'installazione.

Nota

1. Quando si inserisce il dongle nel PC/TV, il dispositivo si collegherà automaticamente con PC/TV.
2. Quando si accende la tastiera, l'indicatore a LED lampeggia una volta in rosso.
3. L'indicatore a LED lampeggia in rosso ogni 5 secondi quando la batteria è scarica. Sostituire con batterie nuove.

FUNZIONE DEL PRODOTTO





Fn scelte rapide (in Windows 10 OS)

Fn Tasti	Funzione
Fn+F1 	Apri il browser Internet
Fn+F2 	Apri la vista delle attività
Fn+F3 	Apri le impostazioni
Fn+F4 	Apri ricerca
Fn+F5 	Apri centro d'azione
Fn+F6 	Blocca il PC
Fn+F7 	Apri la condivisione
Fn+F8 	Lettore musicale
Fn+F9 	Riproduci/Pausa
Fn+F10 	Arresta
Fn+F11 	Brano precedente
Fn+F12 	Brano successivo

Tasti multimediali

Tasti dedicati	Funzione
	Muto
	Riduzione volume
	Aumento volume
	Indietro
	Avanti

Supporto di funzionalità gestuale

Gesto dita	Azione dita	Funzione del mouse
	Scivolamento dito singolo	Uso del cursore del mouse
	Singolo tocco	Fai clic sulla posizione del cursore
	Due dita scorrono verticalmente	Scorrimento verticale (rotellina del mouse)
	Pizzica il touchpad con due dita per ingrandire. Pizzica e apri per ingrandire o pizzica e pizzica e chiudi per rimpicciolire.	



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)

REQUISITOS DE SISTEMA

1. Entrada USB
2. Windows XP / VISTA; Win 7 / 8 / 8.1 / 10
SO Android
Mac OS
Smart TV (com suporte para teclado / rato) /
PS3 / PS4 /Xbox One

INSTALAÇÃO













1. Abra a tampa das pilhas, situada debaixo do teclado.
2. Insira as pilhas no seu compartimento, de acordo com as indicações.
3. Coloque o interruptor de ligar-desligar em ON, de forma a ativar o teclado.
4. Ligue o recetor USB a uma entrada USB disponível no seu PC.
5. O computador detetará e instalará os controladores automaticamente. Surgirá uma janela de mensagem, assim que a instalação estiver concluída.






Nota

1. Quando introduzir o dongle no PC/TV, o dispositivo irá conectar-se automaticamente a estes.
2. Quando ligar o teclado, o indicador LED pisca a vermelho uma vez.
3. O indicador LED pisca a vermelho a cada 5 segundos, caso as pilhas estejam fracas. Substitua-as por umas novas.





FUNÇÃO DO PRODUTO

Descrição dos atalhos Fn (no sistema operativo Windows 10) Teclas multimédia

Teclas Fn	Função
Fn+F1 	Abrir browser da internet
Fn+F2 	Abrir a vista de tarefas
Fn+F3 	Abrir definições
Fn+F4 	Abrir pesquisa
Fn+F5 	Abrir centro de ação
Fn+F6 	Bloquear o seu PC
Fn+F7 	Abrir o atalho partilhar
Fn+F8 	Reprodutor de música
Fn+F9 	Reproduzir/Pausar
Fn+F10 	Parar
Fn+F11 	Faixa anterior
Fn+F12 	Faixa seguinte

Teclas de atalho	Função
	Sem som
	Baixar volume
	Aumentar volume
	Retroceder
	Avançar

Suporte para funcionalidade gestual

Gesto do dedo	Ação do dedo	Função do rato
	Deslizar um só dedo	Manipulação do cursor do rato
	Toque único	Clicar no local do cursor
	Deslizar dois dedos na vertical	Deslocar na vertical (roda do rato)
	Aproximar com dois dedos no touchpad para aplicar zoom. Afastar os dedos para aproximar ou aproximar os dedos para reduzir.	




Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)







www.ngs.eu

technical support:
www.ngs.eu/support