

Cruise Kit



Référence : Cruise Kit

Description

Souris à batterie intégrée sans fil avec tapis de chargement sans fil.

Entrée : 5V/2A, 9V/1,67 A

Sortie : 10W

Contenu de l'emballage

- Tapis de chargement sans fil
- Souris de chargement sans fil
- Câble Type C
- Câble Micro USB
- Manuel de l'utilisateur (16 langues)
- Carte de garantie de 2 ans

Informations pour le transport

	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids
Conditionnement extérieur	415 mm	300 mm	256 mm	g
Emballage	236 mm	252 mm	58 mm	g
Tapis	324 mm	6 mm	244 mm	g
Souris	121 mm	39 mm	69 mm	g

Unités par pallet	Unités par boîte	Boîtes par pallet	Boîtes sur la base	Boîtes en hauteur
300	10	30	6	5

Code barres de l'emballage : 8435430617481

Code barres du conditionnement extérieur : 8435430617498

Cruise Kit

Images du produit



Cruise Kit

Images du produit



Images de l'emballage

