

Pasos para la actualización del altavoz Roller Lingo

- 1- Copiar el archivo fw5000.upd, en un pendrive
- 2- Copiar una canción en formato mp3 en el pendrive
- 3- Encender el altavoz
- 4- Conectar el pendrive
- 5- El altavoz se apagará unos segundos,
- 6- Cuando se vuelva a encender, la actualización ya está realizada.
- 7- Quitar el pendrive.