






SKYLINE

Actualización Software



1- tenemos que tener un pendrive vacio , sin ningún archivo , es aconsejable formatearlo.

2- copiar los archivos que hemos descomprimido en el pendrive.
Solo copiar estos archivo, no poner el archivo PDF de instrucciones

 APP.bin	18/01/2018 8:44	Archivo BIN	352 KB
 ATT00001	18/01/2018 8:44	Archivo HTM	31 KB
 ATT00002	18/01/2018 8:44	Archivo HTM	1 KB
 ATT00003	18/01/2018 8:44	Archivo HTM	1 KB
 Mist - Single Night	18/01/2018 8:44	Archivo MP3	2.592 KB



3- Encender el altavoz, colocarlo en modo Bluetooth.

4- Conectar el pendrive al puerto USB del altavoz.

5- El altavoz a los segundos se apagará.

6- Esperar 30 segundos , y quitar la corriente.

7- desconectar el pendrive.

8- Conectar de nuevo la corriente y encender el altavoz.

Con estos pasos se habrá actualizado el software y corrigiendo el apagado automático.
