



TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS/SUPPORT

WWW.NGS.EU
WWW.NGSTechnology.COM





INARCADIA KIT

MULTIMEDIA WIRELESS
DESKTOP SET




USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR • MANUAL DE USUARIO
GEBRUIKERSHANDLEIDING • ISTRUZIONI D'USO • MANUAL DO UTILIZADOR
PODŘEČNÍK UŽYTKOVNÍKA • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



INARCADIA KIT

MULTIMEDIA WIRELESS DESKTOP SET



ENGLISH

FN+F1	Media player	FN+F7	Play/Pause
FN+F2	Volume down	FN+F8	Stop
FN+F3	Volume up	FN+F9	WWW search
FN+F4	Mute	FN+F10	Mail
FN+F5	Previous track	FN+F11	My computer
FN+F6	Next track	FN+F12	WWW favourite

HEREBY, **LURBE GRUP S.A.** DECLARES THAT THIS **KEYBOARD+MOUSE** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/CE.

ITALIANO

FN+F1	Riproduttore Multimedia	FN+F7	Play / Pausa
FN+F2	Diminuisce il volume	FN+F8	Stop
FN+F3	Aumenta il volume	FN+F9	Ricerca su WWW
FN+F4	Mute	FN+F10	E-mail
FN+F5	Traccia precedente	FN+F11	My Computer
FN+F6	Traccia successiva	FN+F12	Preferiti su WWW

CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DICHIARA CHE QUESTO **TASTIERA+MOUSE** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.

FRANÇAIS

FN+F1	Lecteur multimédia	FN+F7	Lecture/Pause
FN+F2	Volume -	FN+F8	Arrêter
FN+F3	Volume +	FN+F9	Recherche WWW
FN+F4	Silence	FN+F10	Mail
FN+F5	Piste précédente	FN+F11	Mon PC
FN+F6	Piste suivante	FN+F12	Favoris WWW

PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.** DÉCLARE QUE L'APPAREIL **CLAVIER+SOUSIRIS** EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.

PORTUGUÊS

FN+F1	Reprodutor multimédia	FN+F7	Reproduzir/Pausa
FN+F2	Baixar volume	FN+F8	Parar
FN+F3	Subir volume	FN+F9	Procura WWW
FN+F4	Silêncio	FN+F10	Correio electrónico
FN+F5	Pista anterior	FN+F11	O meu PC
FN+F6	Pista seguinte	FN+F12	Favoritos WWW

LURBE GRUP S.A. DECLARA QUE ESTE **TECLADO+RATO** ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.

ESPAÑOL

FN+F1	Reproductor multimedia	FN+F7	Reproducir/Pausa
FN+F2	Bajar volumen	FN+F8	Parar
FN+F3	Subir volumen	FN+F9	Búsqueda WWW
FN+F4	Silencio	FN+F10	Correo electrónico
FN+F5	Pista anterior	FN+F11	Mi PC
FN+F6	Pista siguiente	FN+F12	Favoritos WWW

POR MEDIO DE LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE EL **TECLADO+RATÓN** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.

POLSKI

FN+F1	Odtwarzacz multimedia	FN+F7	Odtwarzaj/Zatrzymaj
FN+F2	Ciszej	FN+F8	Stop
FN+F3	Głośniej	FN+F9	Przeszukiwanie stron WWW
FN+F4	Wyciszenie	FN+F10	Poczta elektroniczna
FN+F5	Poprzednia ścieżka	FN+F11	Mój PC
FN+F6	Następna ścieżka	FN+F12	Ulubione strony WWW

NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** OŚ WIADZCA, ŻE **KLAWIATURA+MYSZ** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYM WYMOGAMI ORAZ POZOSTALYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/CE.

DEUTSCH

FN+F1	Multimedia Spieler	FN+F7	Wiedergabe / Pause
FN+F2	Lautstärke senken	FN+F8	Stop
FN+F3	Lautstärke erhöhen	FN+F9	WWW Suche
FN+F4	Leise	FN+F10	Elektronische Post
FN+F5	Voriger Track	FN+F11	Mein PC
FN+F6	Nächster Track	FN+F12	WWW Favorite

HERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.** DASS SICH DAS GERÄT **TASTATUR+MAUS** IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FN+F1	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	FN+F7	Αναπαραγωγή/Παύση
FN+F2	Μείωση έντασης	FN+F8	Διακοπή
FN+F3	Αύξηση έντασης	FN+F9	Αναζήτηση ιστοτόπων
FN+F4	Σίγαση	FN+F10	Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
FN+F5	Επίστροφο	FN+F11	Ο Ηλεκτρονικός μου
FN+F6	Προηγούμενο	FN+F12	Οι αγαπημένοι μου ιστοτόποι

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η **LURBE GRUP S.A.** ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΟΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ+ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ.