



# ROLLER NITRO 2

**OUTDOOR WIRELESS  
PORTABLE SPEAKER**



ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS  
POLSKI | NEDERLANDS | ČEŠTINA | SLOVENČINA | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | MAGYAR  
NORSK | SUOMI | SVENSKA | DANSK | LIETUVIŲ




[www.ngs.eu](http://www.ngs.eu)

## CONTROL BUTTONS


- 1 **Mode / TWS**  
Short press: change mode (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Previous song**  
*In FM mode:* short press to the previous channel
- 3 **Power button**  
Long press turn on/off for about 3 seconds/times
- 4 **Next song**  
*In FM mode:* short press to the next channel
- 5 **Play/Pause button**  
Short press: play/pause  
Long press to exit wireless connect  
Long press to search the program in the FM mode
- 6 **Volume +**
- 7 **Volume -**
- 8 **TF audio input**
- 9 **AUX audio input**
- 10 **USB audio input**
- 11 **Type-C interface charging port**





















## BLUETOOTH MODE










## HOW TO CHARGE?




# TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
 3s				


## RADIO MODE



## USB/TF MODE



## AUX IN MODE



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatible with bluetooth 5.0	Yes
TWS (get double power connecting 2 speakers at the same time without cables)	Yes
Output peak power	20W (2 x 10W)
RMS power	10W (2 x 5W)
AUX audio input	Yes
USB audio input	Yes
TF audio input	Yes
Volume control	Yes
Battery	Ion-Li 1200mAh x2
Battery life	12 hours*
Water resistant	IPX5

\* 3 hours at 100% volume  
12 hours at 70% volume  
15 hours at 50% volume

### **Battery warranty**

The battery is a consumer product, and as such it is under warranty for 12 months.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.





Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.


(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

## BOUTONS DE COMMANDE


- 1 **Mode / TWS**  
Courte pression : changer de mode (FM/BT/USB/AUX IN/SD)
- 2 **Chanson précédente**  
*En mode FM* : courte pression pour la station précédente
- 3 **Bouton d'alimentation**  
Longue pression pour allumer/éteindre au bout de 3 secondes/fois
- 4 **Chanson suivante**  
*En mode FM* : courte pression pour la station suivante
- 5 **Bouton Lecture/Pause**  
Courte pression : lecture/pause  
Longue pression pour sortir de la connexion sans fil  
Longue pression pour chercher un programme en mode FM
- 6 **Volume +**
- 7 **Volume -**
- 8 **Entrée audio SD**
- 9 **Entrée audio AUX**
- 10 **Entrée audio USB**
- 11 **Port de charge type-C**





















## MODE BLUETOOTH










## COMMENT CHARGER ?




# TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## MODE RADIO



## MODE USB/TF



## MODE AUX IN



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Compatible Bluetooth 5.0	Oui
TWS (double alimentation en connectant 2 enceintes sans fil en même temps)	Oui
Puissance de sortie	20W (2 x 10W)
Puissance RMS	10W (2 x 5W)
Entrée audio AUX	Oui
Entrée audio USB	Oui
Entrée audio SD	Oui
Contrôle du volume	Oui
Batterie	Ion-Li 1200mAh x2
Durée de fonctionnement	12 heures*
Étanche	IPX5

\* 3 heures à 100 % du volume  
12 heures à 70 % du volume  
15 heures à 50 % du volume

**Garantie de la batterie**

La batterie est un consommable, et en tant que telle sa garantie est de 12 mois.



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.





Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.


(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

## BOTONES DE CONTROL


- 1 **Modo / TWS**  
Pulsación corta: cambia el modo (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Canción anterior**  
*En el modo FM:* pulsación corta para volver a la emisora anterior
- 3 **Botón de encendido**  
Pulsación larga encender/apagar sobre 3 segundos/veces
- 4 **Siguiente canción**  
*En el modo FM:* pulsación corta para pasar a la siguiente emisora
- 5 **Botón reproducir/pausa**  
Pulsación corta: reproducir/pausa  
Pulsación larga para salir de la conexión inalámbrica  
Pulsación larga para buscar el programa en el modo FM
- 6 **Volumen +**
- 7 **Volumen -**
- 8 **Entrada de audio TF**
- 9 **Entrada de audio AUX**
- 10 **Entrada de audio USB**
- 11 **Puerto de carga con interfaz tipo C**





















## MODO BLUETOOTH










## ¿CÓMO CARGAR?



## TWS

1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## MODO RADIO

<p>1</p> <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p> <p>x1</p>	<p>3</p> <p>búsqueda de canal</p> <p>2s</p>
<p>4</p> <p><b>Nota:</b> Conecte el cable USB para una mejor recepción de la señal de radio</p>		

## MODO USB/TF

<p>1</p> <p>3s</p>	<p>2</p>
<p>3</p> <p>USB / TF</p>	<p>4</p>

## MODO AUX IN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con bluetooth	Sí
TWS (consigue doble potencia conectando 2 altavoces al mismo tiempo sin cables)	Sí
Potencia pico de salida	20W (2 x 10W)
Potencia RMS	10W (2 x 5W)
Entrada de audio AUX	Sí
Entrada de audio USB	Sí
Entrada de audio TF	Sí
Control de volumen	Sí
Batería	Ion-Li 1200mAh x2
Tiempo de funcionamiento	12 horas*
Resistente al agua	IPX5

\* 3 horas al 100% del volumen  
12 horas al 70% del volumen  
15 horas al 50% del volumen

### **Garantía de la batería**

La batería es un consumible, y como tal, la garantía de la misma es de 12 meses.



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Reciclelo en las instalaciones disponibles.





Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.


(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

## STEUERTASTEN


- 1 **Modus / TWS**  
Kurz drücken: Moduswechsel (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Vorheriger Titel**  
*Im FM-Modus:* kurzes Drücken - zum vorherigen Kanal
- 3 **Power-Taste**  
Ein längeres Drücken (ca. 3 Sekunden) schaltet das Gerät ein/aus
- 4 **Nächster Titel**  
*Im FM-Modus:* kurzes Drücken - wechseln zum nächsten Kanal
- 5 **Play/Pause-Taste**  
Kurz drücken: Wiedergabe/Pause  
Langes Drücken – Beenden der drahtlosen Verbindung  
Langes Drücken – Suche des Programms im FM-Modus
- 6 **Lautstärke +**
- 7 **Lautstärke -**
- 8 **TF-Audioeingang**
- 9 **AUX-Audioeingang**
- 10 **USB-Audioeingang**
- 11 **Ladeanschluss-Typ-C-Schnittstelle**



















## BLUETOOTH-MODUS










## WIE WIRD ES GELADEN?




# TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	   0.5s			   0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## RADIO-MODUS



## USB/TF-MODUS



## AUX IN-MODUS



## TECNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kompatibel mit Bluetooth 5.0	Ja
TWS (doppelte Leistung durch gleichzeitigen Anschluss von 2 Lautsprechern ohne Kabel)	Ja
Ausgangsleistung	20W (2 x 10W)
RMS	10W (2 x 5W)
AUX-Audioeingang	Ja
USB-Audioeingang	Ja
TF-Audioeingang	Ja
Lautstärkeregler	Ja
Batterie	Ion-Li 1200mAh x2
Betriebszeit	12 Stunden*
Wasserdicht	IPX5

- \* 3 Stunden bei 100% der Lautstärke  
 12 Stunden bei 70% der Lautstärke  
 15 Stunden bei 50% der Lautstärke

**Garantie für den Akku**

Der Akku ist ein Verbrauchsteil, und als solches hat er eine Garantie für 12 Monate.




Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.


Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.  
(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

## TASTI DI CONTROLLO


- 1 **Modalità / TWS**  
Premere brevemente: cambiare modalità (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Traccia precedente**  
*In modalità FM:* premere brevemente sul canale precedente
- 3 **Pulsante di accensione**  
Premere a lungo accendere / spegnere per circa 3 secondi / volte
- 4 **Traccia successiva**  
*In modalità FM:* premere brevemente sul canale successivo
- 5 **Pulsante play/pausa**  
Premere brevemente: play/pausa  
Premere a lungo per uscire dalla connessione wireless  
Premere a lungo per cercare il programma in modalità FM
- 6 **Volume +**
- 7 **Volume -**
- 8 **Ingresso audio TF**
- 9 **Ingresso audio AUX**
- 10 **Ingresso audio USB**
- 11 **Porta di ricarica con interfaccia Type-C**





















## MODE BLUETOOTH










## COME RICARICARE?









# TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
 3s				


## MODE RADIO

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>ricerca del canale</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>canale -</span> <span>canale +</span> </div>  <p><b>Nota:</b> collegare il cavo USB per un migliore segnale radio</p>		

## MODE USB/TF

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## MODE AUX IN



## SPECIFICHE TECNICHE

Compatibile con Bluetooth 5.0	Sì
TWS (doppia potenza collegando 2 altoparlanti contemporaneamente senza fili)	Sì
Potenza massima in uscita	20W (2 x 10W)
Potenza RMS	10W (2 x 5W)
Ingresso audio AUX	Sì
Ingresso audio USB	Sì
Ingresso audio TF	Sì
Controllo del volume	Sì
Batteria	Ion-Li 1200mAh x2
Tempo di funzionamento	12 ore*
Impermeabile	IPX5

\* 3 ore al 100% del volume  
12 ore al 70% del volume  
15 ore al 50% del volume

**Battery warranty**

The battery is a consumer product, and as such it is under warranty for 12 months.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.





Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.


(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

## BOTÕES DE CONTROLE


- 1 **Modo/TWS**  
Premir brevemente: altera o modo (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Faixa anterior**  
*No modo FM:* premir brevemente para passar à estação anterior
- 3 **Botão de alimentação**  
Premir durante cerca de 3 segundos para ligar/desligar
- 4 **Faixa seguinte**  
*No modo FM:* premir brevemente para passar à estação seguinte
- 5 **Botão Reproduzir/Pausa**  
Premir brevemente: reproduzir/pausa  
Premir durante alguns segundos para sair da ligação sem fios  
Premir durante alguns segundos para pesquisar uma estação no modo FM
- 6 **Volume +**
- 7 **Volume -**
- 8 **Entrada de áudio TF**
- 9 **Entrada de áudio AUX**
- 10 **Entrada de áudio USB**
- 11 **Porta de carregamento da interface Tipo C**



















## MODO BLUETOOTH










## COMO CARREGAR?









# TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	   0.5s			   0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## MODO RADIO

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>pesquisa de canais</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <p>canal - canal +</p>  <p><b>Nota:</b> ligue o cabo USB para um sinal de rádio melhor</p>		

## MODO USB/TF

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## AUX IN MODE



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatível com bluetooth 5.0	Sim
TWS (obtenha uma dupla potência conectando 2 altifalantes sem fios ao mesmo tempo)	Sim
Pico de potência de saída	20W (2 x 10W)
Potência RMS	10W (2 x 5W)
Entrada de áudio AUX	Sim
Entrada de áudio USB	Sim
Entrada de áudio TF	Sim
Controlo de volume	Sim
Bateria	Ion-Li 1200mAh x2
Tempo de funcionamento	12 horas*
Resistente à água	IPX5

- \* 3 horas a 100% do volume  
12 horas a 70% do volume  
15 horas a 50% do volume

**Garantia da bateria**

A bateria é um consumível e, como tal, a garantia da mesma é de 12 meses.



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.




Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.


(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)

## PRZYCISKI STEROWANIA


- 1 **Tryb / TWS**  
Przytrzymaj krótko: zmiana trybu działania (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Poprzedni utwór**  
W trybie FM: przytrzymaj krótko, aby przejść do poprzedniego kanału
- 3 **Przycisk włączania**  
Przytrzymaj długo przycisk on/off przez ok. 3 sekundy / 3 razy
- 4 **Następny utwór**  
W trybie FM: naciśnij szybko, aby przejść do następnego kanału
- 5 **Przycisk odtwarzaj/pauza**  
Przytrzymaj krótko: odtwarzaj/pauza  
Przytrzymaj długo, aby zakończyć połączenie bezprzewodowe  
Przytrzymaj długo, aby wyszukać program w trybie FM
- 6 **Głośność +**
- 7 **Głośność -**
- 8 **Wejście audio TF**
- 9 **Wejście audio AUX**
- 10 **Wejście audio USB**
- 11 **Port ładowania złącza typu C**





















## TRYB BLUETOOTH










## JAK ŁADOWAĆ?










## TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## TRYB RADIO

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>wyszukiwanie kanałów</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>kanal -</p>  </div> <div> <p>kanal +</p>  </div> </div> <p><b>Uwaga:</b> Podłącz kabel USB, aby wzmocnić sygnał radiowy</p>		

## TRYB USB/TF

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## TRYB AUX IN



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kompatybilny z Bluetooth 5.0	Tak
TWS (podwójna moc po bezprzewodowym połączeniu 2 głośników)	Tak
Maksymalna moc wyjściowa RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
Wejście audio AUX	Tak
Wejście audio USB	Tak
Wejście audio TF	Tak
Regulacja głośności	Tak
Akumulator	Ion-Li 1200mAh x2
Czas pracy	12 godzin*
Wodoodporność	IPX5

\* 3 godzin przy 100% głośności  
12 godzin przy 70% głośności  
15 godzin przy 50% głośności

**Gwarancja baterii**

Akumulator jest materiałem eksploatacyjnym i jako takiemu, zapewnia się 12 miesięcy gwarancji.



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.


(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

## BEDIENINGSTOETSEN


- 1 **Modus / TWS**  
Kort drukken: wijzig modus (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Vorige nummer**  
*In FM-modus:* Kort drukken voor de vorige zender
- 3 **Aan-/uitknop**  
Lang drukken in-/uitschakelen voor ongeveer 3 seconden/keer
- 4 **Volgende nummer**  
*In FM-modus:* Kort drukken voor de vorige zender
- 5 **Afspeel-/pauzeknop**  
Kort drukken: afspelen/pauzeren  
Lang drukken om draadloos verbinden te verlaten  
Lang drukken om het programma te zoeken in de FM-modus
- 6 **Volume +**
- 7 **Volume -**
- 8 **TF-audioinvoer**
- 9 **AUX-audiouitvoer**
- 10 **USB-audioinvoer**
- 11 **Type-C interface oplaadpoort**





















## MODUS BLUETOOTH










## HOE OPLADEN?



# TWS

1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## MODUS RADIO

<p>1</p> <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p> <p>x1</p>	<p>3</p> <p>zender zoeken</p> <p>2s</p>
<p>4</p> <p>zender -      zender +</p> <p><b>Opmerking:</b> Sluit de USB kabel aan voor een beter radiosignaal</p>		

## MODUS USB/TF

<p>1</p> <p>3s</p>	<p>2</p>
<p>3</p> <p>USB / TF</p>	<p>4</p>

## AUX IN MODE



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Compatibel met Bluetooth 5.0	Ja
TWS (krijg dubbel vermogen door 2 luidsprekers tegelijkertijd aan te sluiten zonder kabels)	Ja
Piekuitgangsvermogen	20W (2 x 10W)
RMS	10W (2 x 5W)
AUX-audioinvoer	Ja
USB-audioinvoer	Ja
TF-audioinvoer	Ja
Volumeregeling	Ja
Batterij	Ion-Li 1200mAh x2
Bedrijfstijd	12 uur*
Waterdicht	IPX5

\* 3 uur bij 100% volume  
 12 uur bij 70% volume  
 15 uur bij 50% volume

### **Batterij garantie**

De batterij is een verbruiksartikel en als zodanig bedraagt de garantie 12 maanden.



Indien u dit product in de toekomst wilt afdanken, dan moet u er rekening mee houden dat:



elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval mogen geplaatst worden. Recyclen in de beschikbare installaties.

Raadpleeg de lokale autoriteiten of dealer voor instructies over recycling.


(Richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur)

## TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ


- 1 **Režim / TWS**  
Krátké stisknutí: změna režimu (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Předchozí píseň**  
V režimu FM: krátkým stisknutím přejdete na předchozí kanál
- 3 **Tlačítko napájení**  
Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete asi na 3 sekundy/krát
- 4 **Další písnička**  
V režimu FM: krátkým stisknutím přejdete na další kanál
- 5 **Tlačítko Přehrát/Pozastavit**  
Krátké stisknutí: přehrávání/pozastavení  
Dlouhým stisknutím ukončíte bezdrátové připojení  
Dlouhým stisknutím vyhledáte program v režimu FM
- 6 **Hlasitost +**
- 7 **Hlasitost -**
- 8 **TF audio vstup**
- 9 **AUX audio vstup**
- 10 **USB audio vstup**
- 11 **Nabíjecí port rozhraní typu C**





















## REŽIM BLUETOOTH










## JAK NABÍJET?









## TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
 3s				


## REŽIM RADIO

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>Hledání kanálu</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Kanál -</span> <span>Kanál +</span> </div>  <p><b>Poznámka:</b> Pro lepší rádiový signál připojte USB kabel</p>		

## REŽIM USB/TF

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## REŽIM AUX IN



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kompatibilní s Bluetooth 5.0	Ano
TWS (dosáhne dvojnásobného výkonu připojením 2 reproduktorů současně bez kabelů)	Ano
Maximální výstupní výkon RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
AUX audio vstup	Ano
USB audio vstup	Ano
TF audio vstup	Ano
Ovládání hlasitosti	Ano
Baterie	Ion-Li 1200mAh x2
Provozní doba	12 hodin*
Vodotěsné	IPX5

\* 3 hodiny při 100% hlasitosti  
12 hodin při 70% hlasitosti  
15 hodin při 50% hlasitosti

**Záruka na baterie**

Baterie je spotřební produkt a jako takový má záruku na 12 měsíců.



Pokud bude tento výrobek třeba v budoucnu zlikvidovat, upozorňujeme, že:

Elektrické produkty nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je třeba je recyklovat v příslušných zařízeních.





Pro pokyny k recyklaci se obraťte na místní úřady nebo na prodejce.


(Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

## OVLÁDACIE TLAČIDLÁ


- 1 **Režim/TWS**  
Krátke stlačenie: zmena režimu (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Predchádzajúca pieseň**  
V režime FM: krátkym stlačením prejdete na predchádzajúci kanál
- 3 **Vypínač**  
Dlhé stlačenie zapnete/vypnete na približne 3 sekundy/krát
- 4 **Nasledujúca pieseň**  
V režime FM: krátkym stlačením prejdete na nasledujúci kanál
- 5 **Tlačidlo prehrať/pozastaviť**  
Krátke stlačenie: prehrať/pozastaviť  
Bezdrôtové pripojenie ukončíte dlhým stlačením  
Dlhým stlačením vyhladáte program v FM v režime
- 6 **Hlasitosť +**
- 7 **Hlasitosť -**
- 8 **TF audio vstup**
- 9 **AUX audio vstup**
- 10 **USB audio vstup**
- 11 **Typ C rozhranie nabíjací port**





















## REŽIM BLUETOOTH










## AKO NABÍJAŤ?




## TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## REŽIM RADIO



## REŽIM USB/TF



## REŽIM AUX IN



## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kompatibilné s Bluetooth 5.0	Áno
TWS (dvojnásobný výkon získate pripojením dvoch reproduktorov súčasne bez káblov)	Áno
Výstupný výkon RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
AUX audio vstup	Áno
USB audio vstup	Áno
TF audio vstup	Áno
Ovládanie hlasitosti	Áno
Batérie	Ion-Li 1200mAh x2
Prevádzková doba	12 hodín*
Vodotesnosť	IPX5

\* 3 hodín pri 100 % hlasitosti  
12 hodín pri 70 % hlasitosti  
15 hodín pri 50 % hlasitosti

**Záruka batérie**

Batéria je spotrebný materiál, a preto záruka je 12 mesiacov.





Ak v budúcnosti budete musieť tento produkt vyhodiť, vezmite prosím na vedomie, že: Odpad z elektronických výrobkov sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte ho v dostupných zariadeniach.


Informujte sa u miestnych úradov alebo u predajcu a požiadajte o pokyny na recykláciu. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)

## ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


- 1 **Λειτουργία / TWS**  
Σύντομη πίεση: αλλαγή λειτουργίας (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Προηγούμενο τραγούδι**  
Σε λειτουργία FM: σύντομη πίεση για μετάβαση στον προηγούμενο σταθμό
- 3 **Κουμπί λειτουργίας**  
Παρατεταμένη πίεση λειτουργία on/off για περίπου 3 δευτερόλεπτα/φορές
- 4 **Επόμενο τραγούδι**  
Σε λειτουργία FM: σύντομη πίεση για μετάβαση στον επόμενο σταθμό
- 5 **Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης**  
Σύντομη πίεση: αναπαραγωγή/παύση  
Παρατεταμένη πίεση για έξοδο από την ασύρματη σύνδεση  
Παρατεταμένη πίεση για αναζήτηση προγράμματος στην λειτουργία FM
- 6 **Ένταση ήχου +**
- 7 **Ένταση ήχου -**
- 8 **Είσοδος ήχου TF**
- 9 **Είσοδος ήχου AUX**
- 10 **Είσοδος ήχου USB**
- 11 **Πύλη φόρτισης διεπαφής τύπου-C**





















## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH










## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ




## TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RADIO



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/TF



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX IN



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συμβατό με bluetooth 5.0	Ναί
TWS (λήψη διπλάσιας ισχύος με την ταυτόχρονη σύνδεση 2 ηχείων χωρίς καλώδια)	Ναί
Μέγιστη ισχύς εξόδου RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
Είσοδος ήχου AUX	Ναί
Είσοδος ήχου USB	Ναί
Είσοδος ήχου TF	Ναί
Έλεγχος έντασης ήχου	Ναί
Μπαταρία	Ion-Li 1200mAh x2
Χρόνος λειτουργίας	12 ώρες*
Αδιάβροχο	IPX5

\*3 ώρες στο 100% της έντασης ήχου  
12 ώρες στο 70% της έντασης ήχου  
15 ώρες στο 50% της έντασης ήχου

### **Εγγύηση μπαταρίας**

Η μπαταρία είναι αναλώσιμη, και ως τέτοια, η παρεχόμενη εγγύηση είναι για 12 μήνες.



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:



Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.


(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)

## VEZÉRLŐ GOMBOK


- 1 **Mód / TWS**  
Rövid megnyomás: mód váltása (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Előző dal**  
FM módban: röviden nyomja meg az előző csatornát
- 3 **Bekapcsológomb**  
Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsolást körülbelül 3 másodpercig/alkalommal
- 4 **Következő dal**  
FM módban: röviden nyomja meg a következő csatornát
- 5 **Lejátszás/Szünet gomb**  
Rövid megnyomás: lejátszás/szünet  
Nyomja meg hosszan a vezeték nélküli kapcsolatból való kilépéshez  
FM üzemmódban nyomja meg hosszan a program kereséséhez
- 6 **Hangerő +**
- 7 **Hangerő -**
- 8 **TF audio bemenet**
- 9 **AUX audio bemenet**
- 10 **USB audio bemenet**
- 11 **C típusú interfész töltőport**





















## BLUETOOTH MÓD









## HOGYAN KELL TÖLTENI?









## TWS

1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"






5		
6		

1		2	
	3s		


## RADIO MÓD

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>csatornakeresés</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <p>csatorna -      csatorna +</p>  <p><b>Megjegyzés:</b> A jobb rádiójel érdekében csatlakoztassa a USB-kábelt</p>		

## USB/TF MÓD

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## AUX IN MÓD



## MŰSZAKI ADATLAP

Kompatibilis a Bluetooth 5.0 -val	Igen
TWS (dupla áramellátás két hangszóró csatlakoztatásához egyszerre kábelek nélkül)	Igen
Kimeneti csúcsteljesítmény	20W (2 x 10W)
RMS teljesítmény	10W (2 x 5W)
AUX audio bemenet	Igen
USB audio bemenet	Igen
TF audio bemenet	Igen
Hangerőszabályozó	Igen
Akkumulátor	Ion-Li 1200mAh x2
Az akkumulátor élettartama 8 óra*	12 óra*
Vízálló	IPX5

- \* 3 óra 100% hangerővel  
 12 óra 70% hangerővel  
 15 óra 50% hangerővel

**Az akkumulátor garanciája**

Az akkumulátor fogyasztási cikk, és mint ilyen 12 hónapig garanciális.



Ha a jövőben bármikor el kell dobnia ezt a terméket, vegye figyelembe, hogy:

Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol erre van kijelölt hely.





Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.


(Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

## KONTROLLKNAPPER


- 1 **Modus / TWS**  
Kort trykk: endre modus (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Forrige sang**  
I FM-modus: Trykk lenge på forrige kanal
- 3 **Strømknapp**  
Langt trykk: slå av/på i cirka 3 sekunder
- 4 **Neste sang**  
I FM-modus: Trykk lenge på forrige kanal
- 5 **Play/Pause-knappen**  
Kort trykk: spill/pause  
Trykk lenge for å avslutte den trådløse tilkoblingen  
Trykk lenge for å søke i programmet i FM-modus
- 6 **Volum +**
- 7 **Volum -**
- 8 **TF-lydinngang**
- 9 **AUX-lydinngang**
- 10 **USB-lydinngang**
- 11 **Type-C grensesnitt ladeport**





















## BLUETOOTH MODUS









## HVORDAN LADE?




## TWS


1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5			
6			
1		2	
	 3s		


## RADIO MODUS



## USB/TF MODUS



## AUX IN MODUS



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kompatibel med Bluetooth 5.0	Ja
TWS (få dobbelt strømtilkobling av to høyttalere samtidig uten kabler)	Ja
Toppeffekt	20W (2 x 10W)
RMS	10W (2 x 5W)
AUX-lydinngang	Ja
USB-lydinngang	Ja
TF-lydinngang	Ja
Volumkontroll	Ja
Batteri	Ion-Li 1200mAh x2
Batterilevetid	12 timer*
Vanntett til nivå	IPX5

\* 3 timer ved 100% volum  
 12 timer ved 70% volum  
 15 timer ved 50% volum

**Batterigaranti**

Batteriet er et forbrukerprodukt, og som sådan er det garanti i 12 måneder.



Hvis du når som helst i fremtiden trenger å avhende dette produktet, vær oppmerksom på at: Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Vennligst resirkulere der fasiliteter finnes.

Få råd om resirkulering av lokale myndigheter eller forhandler.


(Direktiv om Elektrisk og Elektronisk Utstyr)

## OHJAUSPAINIKKEET


- 1 **Toiminto / TWS**  
Lyhyt painallus: vaihda toimintoa (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Edellinen kappale**  
*FM-toiminto:* lyhyt painallus edelliseen kanavaan
- 3 **Virtapainike**  
Pitkä painallus käynnistämiseksi/sammuttamiseksi noin 3 sekuntia/kertaa
- 4 **Seuraava kappale**  
*FM-toiminto:* lyhyt painallus seuraavaan kanavaan
- 5 **Toisto/tauko-painike**  
Lyhyt painallus: toisto/tauko  
Pitkä painallus langattoman yhteyden poistoon  
Pitkä painallus ohjelmahakuun FM-toiminnossa
- 6 **Äänenvoimakkuus +**
- 7 **Äänenvoimakkuus -**
- 8 **TF-audioliitäntä**
- 9 **AUX-audioliitäntä**
- 10 **USB-audioliitäntä**
- 11 **C-liitännän latausportti**



















## BLUETOOTH-TILA










## KUINKA LADATAAN?









# TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	   0.5s			   0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5				
6				
1			2	
	 3s			


## RADIO-TILA

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>kanavanhaku</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>kanava -</span> <span>kanava +</span> </div>  <div style="margin-top: 20px;"> <p><b>Huom:</b> Yhdistämällä USB-kaapelin saat paremman radiosignaalin</p> </div>		

## USB/TF-TILA

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## AUX IN-TILA



## TEKNISET TIEDOT

Yhteensopiva Bluetooth 5.0:n kanssa	Kyllä
TWS (saat kaksinkertaisen virran kytkemällä 2 kaiutinta samanaikaisesti ilman kaapeleita)	Kyllä
Lähtöhuipputeho RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
AUX-audioliitântä	Kyllä
USB-audioliitântä	Kyllä
TF-audioliitântä	Kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö	Kyllä
Akku	Ion-Li 1200mAh x2
Akun kesto	12 tuntia*
Vedenkestävyystaso	IPX5

\* 3 tuntia 100 %:n äänenvoimakkuudella  
 12 tuntia 70 %:n äänenvoimakkuudella  
 15 tuntia 50 %:n äänenvoimakkuudella

**Akun takuu**

Akku on kulutustavara ja sellaisenaan sillä on 12 kuukauden takuu.



Jos joudut tulevaisuudessa hävittämään tämän tuotteen, huomaa, että:

Sähköjätettä ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Kierrätä viemällä asianmukaisin paikkoihin.





Kysy neuvoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.


(Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi)

## KONTROLLKNAPPAR


- 1 **Läge / TWS**  
Kort tryckning: ändra läge (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Föregående låt**  
*I FM-läge:* tryck snabbt till föregående kanal
- 3 **Strömknappen**  
Långt tryck slå på/av i ca 3 sekunder/gångar
- 4 **Nästa låt**  
*I FM-läge:* tryck kort till nästa kanal
- 5 **Spela/pausa -knappen**  
Kort tryckning: spela/pausa  
Långt tryck för att avsluta den trådlösa anslutningen  
Långt tryck för att söka efter programmet i FM-läge
- 6 **Volym +**
- 7 **Volym -**
- 8 **TF-ljudingång**
- 9 **AUX-ljudingång**
- 10 **USB-ljudingång**
- 11 **Typ-C gränssnitt laddningsport**

















## BLUETOOTH-LÄGE












## HUR LADDAR MAN?









## TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	  0.5s			  0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5	 	 		
6				
1			2	
 3s				


## RADIO-LÄGE

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>kanalsökning</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <p>kanal - kanal +</p>  <p><b>Obs:</b> Anslut USB-kabeln för en bättre radiosignal</p>		

## USB/TF-LÄGE

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## AUX IN-LÄGE



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kompatibel med bluetooth 5.0	Ja
TWS (få dubbla kraftanslutningar av två högtalare samtidigt utan kablar)	Ja
Toppeffekt	20W (2 x 10W)
RMS	10W (2 x 5W)
AUX-ljudingång	Ja
USB-ljudingång	Ja
TF-ljudingång	Ja
Volymkontroll	Ja
Batteri	Ion-Li 1200mAh x2
Batteriets brukstid	12 timmar*
Vattentät på nivå	IPX5

\* 3 timmar med 100 % volym  
 12 timmar med 70 % volym  
 15 timmar med 50 % volym

**Batterigaranti**

Batteriet är en konsumentprodukt och har en garanti på 12 månader.



Om du vid något framtida tillfälle skulle vilja kassera produkten, vänligen notera att:

Elektriskt avfall bör ej kasseras tillsammans med hushållsavfall. Vänligen använd återvinningsstation för detta.




Du kan vända dig till ditt lokala ombud eller återförsäljare för att få råd om återvinning.


(Råd gällande elektriskt avfall och elektronisk utrustning)

## KONTROLKNAPPER


- 1 **Tilstand / TWS**  
Kort tryk: skift tilstand (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Forrige sang**  
*I FM-tilstand:* tryk kort til den forrige kanal
- 3 **Tænd / sluk -knap**  
Langt tryk på tænd/sluk i cirka 3 sekunder/gange
- 4 **Næste sang**  
*I FM-tilstand:* tryk kort til den næste kanal
- 5 **Afspil/pause -knap**  
Kort tryk: afspil/pause  
Langt tryk for at afslutte den trådløse forbindelse  
Langt tryk for at søge i programmet i FM-tilstand
- 6 **Lydstyrke +**
- 7 **Lydstyrke -**
- 8 **TF -lydindgang**
- 9 **AUX lydindgang**
- 10 **USB -lydindgang**
- 11 **Type-C interface opladningsport**

















## BLUETOOTH-PROGRAM













## HVORDAN LADER DU OP?









## TWS






1			2	
1	  3s			  3s
2	  0.5s			  0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"

5	 	 		
6	 			
1			2	
	 3s			


## RADIO-PROGRAM

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> <p>FM &gt; USB &gt; TF &gt; BT</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>kanalsøgning</p>  <p>2s</p>
<p>4</p> <p>kanal - kanal +</p>  <p><b>Bemærk:</b> Tilslut USB-kablet for et bedre radiosignal</p>		

## USB/TF-PROGRAM

<p>1</p>   <p>3s</p>	<p>2</p> 
<p>3</p> <p>USB / TF</p> 	<p>4</p> 

## AUX IN-PROGRAM



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kompatibel med bluetooth 5.0	Ja
TWS (få dobbelt strømforbindelse mellem 2 højtalere på samme tid uden kabler)	Ja
Output spidseffekt	20W (2 x 10W)
RMS	10W (2 x 5W)
AUX lydindgang	Ja
USB -lydindgang	Ja
TF -lydindgang	Ja
Kontrol af volumen	Ja
Batteri	Ion-Li 1200mAh x2
Batterilevetid	12 timer*
Vandafvisende til niveau	IPX5

\* 3 timer ved 100% volumen  
 12 timer ved 70% volumen  
 15 timer ved 50% volumen

**Batteriets garanti**

Batteriet er et forbrugerprodukt, og som sådan er der en garanti på 12 måneder.



Hvis du på hvilket som helst tidspunkt i fremtiden skulle have brug for at bortskaffe dette produkt, skal du være opmærksom på at:

Bortskaffelse af elektriske produkter og batterier må ikke se med almindeligt husholdningsaffald.



Aflever venligst på genbrugsstationen, når det er muligt.

Tjek med din lokale kommune eller forhandler for gode råd om genbrug.


(Direktivet for bortskaffelse af affald med elektrisk og elektronisk udstyr).

## VALDYMO MYGTUKAI


- 1 **Režimas / TWS**  
Trumpas paspaudimas: režimas keitimas (FM/BT/USB/AUX IN/TF)
- 2 **Ankstesnė daina**  
FM režimu: trumpas paspaudimas į ankstesnį kanalą
- 3 **Maitinimo mygtukas**  
Ilgas paspaudimas: įjungimas / išjungimas apie 3 sekundes / kartus
- 4 **Kita daina**  
FM režimu: trumpam paspauskite norėdami pereiti į kitą kanalą
- 5 **Mygtukas Leisti / pristabdyti**  
Trumpas paspaudimas: leisti / pristabdyti  
Ilgas paspaudimas, kad išeitumėte iš belaidžio ryšio  
Ilgai paspauskite, jei norite ieškoti programos FM režimu
- 6 **Garsas +**
- 7 **Garsas –**
- 8 **TF garso įvestis**
- 9 **AUX garso įvestis**
- 10 **USB garso įvestis**
- 11 **C tipo sąsajos įkrovimo prievadas**





















## “BLUETOOTH” REŽIMAS









## KAIP ĮKRAUTI?




# TWS

1			2	
1	  3s			  3s
2	    0.5s			    0.5s
3	 3s			
4	 "Beep"			 "Beep"


5		
6		

1		2	
	3s		


## “RADIO” REŽIMAS



## “USB/TF” REŽIMAS



## "AUX IN" REŽIMAS



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Suderinamas su "Bluetooth" 5,0	taip
TWS (gaukite dvigubą galingumą, sujungdami 2 garsiakalbius tuo pačiu metu be laidų)	taip
Išėjimo didžiausioji galia RMS	20W (2 x 10W) 10W (2 x 5W)
AUX garso įvestis	taip
USB garso įvestis	taip
TF garso įvestis	taip
Garsumo valdymas	taip
Baterija	Ion-Li 1200mAh x2
Baterijos veikimas	12 valandos *
Atsparus vandeniui	IPX5

\* 3 valandos 100% garsumu  
12 valandos 70% garsumu  
15 valandos 50% garsumu

**Baterijos garantija**

Baterija yra plataus vartojimo gaminys, todėl jai suteikiama 12 mėnesių garantija.



Jei ateityje turėsite išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį, kad:

Elektrinių gaminių atliekos neturėtų būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jei įmanoma, perdirbkite.



Kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją dėl perdirbimo patarimų.

(Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų direktyva)



WE, AUTHORIZED REPRESENTATIVE, **LURBE GRUP S.A.**, SAN SEBASTIÁN, SPAIN, DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:

**LURBE GRUP S.A.**, SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA, DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

NGS: **BLUETOOTH SPEAKER NGS** / MODEL: **ROLLER NITRO 2**

NGS: **ALTAVOZ BLUETOOTH NGS** / MODELO: **ROLLER NITRO 2**

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:

HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS STANDARD EUROPEAS ARMONIZADAS:

<b>ETSI EN 301 489-1 V 2.1.1 (2017-02)</b>	<b>IEC 62321-4:2013</b>
<b>ETSI EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)</b>	<b>IEC 62321-5:2013</b>
<b>ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11)</b>	<b>IEC 62321-7-1:2015</b>
<b>ETSI EN 303 345 V 1.1.7 (2017-03)</b>	<b>IEC 62321-7-2:2017</b>
<b>EN 62479: 2010</b>	<b>IEC 62321-6:2015</b>
<b>EN 60065: 2014</b>	

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:

Y, POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROVISIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO:

**RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU**  
**ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**DIRECTIVA DE EQUIPOS DE RADIO 2014/53/EU**  
**DIRECTIVA ROHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

AUTHORIZED REPRESENTATIVE: **LURBE GRUP S.A.**  
REPRESENTANTE AUTORIZADO: **PORTUETXE 27**  
**20018 SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)**  
**SPAIN**

SAN SEBASTIÁN, JUNIO 15TH, 2021  
SAN SEBASTIÁN, 15 DE JUNIO DE 2021

SIGNED  
FIRMADO

**RAÚL MARTÍN**  
PRODUCT MANAGER



**LURBE GRUP S.A, SAN SEBASTIÁN, ESPAGNE, SOUS SA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE, CERTIFIE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT :**  
**LURBE GRUP S.A, SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA, DECLARA SOB A SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE A CONFORMIDADE DO PRODUTO:**

NGS: **HAUT-PARLEUR BLUETOOTH NGS** / MODÈLE: **ROLLER NITRO 2**  
NGS: **ALTO-FALANTE BLUETOOTH NGS** / MODELO: **ROLLER NITRO 2**

*A ÉTÉ TESTÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES STANDARD EUROPÉENNES HARMONISÉES SUIVANTES :*  
*FOI TESTADO EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES NORMAS STANDARD EUROPEIAS HARMONIZADAS:*

<b>ETSI EN 301 489-1 V 2.1.1 (2017-02)</b>	<b>IEC 62321-4:2013</b>
<b>ETSI EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)</b>	<b>IEC 62321-5:2013</b>
<b>ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11)</b>	<b>IEC 62321-7-1:2015</b>
<b>ETSI EN 303 345 V 1.1.7 (2017-03)</b>	<b>IEC 62321-7-2:2017</b>
<b>EN 62479: 2010</b>	<b>IEC 62321-6:2015</b>
<b>EN 60065: 2014</b>	

*ET RESPECTE DONC LES EXIGENCES ET LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES DU PARLEMENT EUROPÉEN :*  
E, POR CONSEQUINTE, CUMPRE COM OS REQUISITOS E PROVISÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS DO PARLAMENTO EUROPEU:

**DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIO 2014/53/EU**  
**DIRECTIVE ROHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**DIRECTIVA RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO 2014/53/EU**  
**DIRECTIVA ROHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

REPRÉSENTANT AUTORISÉ : **LURBE GRUP S.A**  
REPRESENTANTE AUTORIZADO: **PORTUETXE 27**  
**20018 SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)**  
**SPAIN**

SAN SEBASTIÁN, LE 15 JUIN 2021  
SAN SEBASTIÁN, 15 DE JUNHO DE 2021

SIGNÉ  
ASSINADO

**RAÚL MARTÍN**  
PRODUCT MANAGER



**technical support: [www.ngs.eu/support](http://www.ngs.eu/support)**

**[www.ngs.eu](http://www.ngs.eu)**