

TUBE

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

WWW.NGS.EU



TUBE

BLUETOOTH TOWER

SPECIFICATIONS

Bluetooth tower speaker with subwoofer

Supports iPhone, iPad and all of music device with Bluetooth

Supports SD card and USB driver playing

Line In function, supports MP3/MP4/PC/mobile phones

LED display

iPad/MID/iPhone/smart phone holder

USB charging port for smart phone and MID or iPad

Vol+ /Vol- /Next/Prev/Play/Pause/Mode/Pairing buttons

RMS: 20W

Output power: 40W

Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Supports A2DP, AVRCP

Radio frequency: 2402MHz-2408MHz ISM band

Frequency response: 20Hz-20kHz



Distance: >10m

Power input: AC 230V

2x USB charging ports 2.1A

PRODUCT DIAGRAM

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1 Previous track | 7 Volume + |
| 2 Play/pause | 8 SD slot |
| 3 Next track | 9 USB slot |
| 4 Volume - | 10 3.5mm line in jack |
| 5 Mode | 11 DC 5V output |
| 6 LED display | |



OPERATING INSTRUCTIONS

TURN ON/OFF THE TOWER SPEAKER

1. Connect the power cable to power socket, and press the power switch to the ON position. The tower speaker is power on.
2. Press the power switch to OFF position, the tower speaker is power off.

PAIRING YOUR MOBILE BLUETOOTH DEVICE TO THE TOWER SPEAKER

Pairing instructions may differ depending on the device you are using. Please refer to your device's user manual for further information.

Pairing

1. Make sure that your mobile device is within at least 1 meter of the speaker when trying to pair and that the tower speaker is power on and in Bluetooth mode.

2. If the tower speaker have not connect to any mobile device, it will enter pairing mode automatically. If the tower speaker have been connected, pressing and holding the (5) pairing button for 3 seconds till Bluetooth speaker enter pairing mode. The  icon of (6) LED display will flashes rapidly when the tower speaker enter pairing mode.
3. Access the Bluetooth settings in your mobile device and select Search/Scan for devices. Your mobile device will begin to search for a Bluetooth signal.
4. You will see the name "NGS TUBE" appear in the device list. Select it to pair, and if a password or PIN is needed enter the numbers "0000".
5. After a successful connection has been made the  icon of (6) LED display will light up.

PLAYING MUSIC

1. Make sure that your Bluetooth A2DP (audio/music) mobile device is paired with the tower speaker.
2. Begin playing music on your mobile device or simply pressing the (2) play/pause button and you should hear the music play through the tower speaker. If the music is low, increase the volume on the tower speaker first, then adjust your mobile device's volume.
3. You can control the playing directly from the tower speaker.

Next track: briefly press the (3) next track button.

Previous track: Briefly press the (1) previous track button.

Increase volume: Briefly press the (7) volume + button.

Decrease volume: Briefly press the (4) volume – button.

Play and pause switch: Briefly press the (2) play/pause button.

LINE IN FUNCTION

1. Turn on the tower speaker.
2. Connect the tower speaker to music player such as MP3/MP4/PC/mobile phone by AUX line.
3. The tower speaker will enter AUX mode and play the music of player through AUX. If the tower speaker does not enter AUX mode, press the (5) M/FL button to select the AUX mode.

USER'S MANUAL

USB DRIVER AND SD CARD PLAYING

1. Turn on the tower speaker.
2. Put the USB driver into (9) USB slot, speaker will play the music in the USB driver. If the tower speaker does not enter USB M/FL, press the (5) M/FL button to select the USB mode.
3. Put the SD card into (8) SD slot, speaker will play the music in the SD card. If the tower speaker does not enter SD M/FL, press the (5) M/FL button to select the SD mode.

CHARGING FUNCTION

Connect the USB charging cable into the (11) USB DC 5V output port, the tower speaker can supply 5V 2A current for iPad or smart phone charging. And the iPad or smart phone can be hold on tower speaker.

FM RADIO

1. Press the MODE button to select FM mode.
2. Then press and hold the MODE button for 3 seconds to carry out an automatic channel search.
3. Once the automatic search is completed, you can switch between the saved stations by pressing the **◀◀** or **▶▶** button.
4. To carry out a manual channel search, press and hold the **◀◀** or **▶▶** button for two seconds.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



HEREBY, **LURBE GRUP S.A.**, DECLARES THAT THIS **SPEAKER** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.

TUBE

TOUR DE SON BLUETOOTH

SPECIFICATIONS

Tour de son Bluetooth avec subwoofer

Compatible avec l'iPhone, l'iPad et tout appareil de musique avec Bluetooth

Lecture depuis le pilote USB et la carte SD

Entrée audio, compatible avec MP3 / MP4 / PC / téléphones mobiles

Affichage LED

Support pour iPad / MID / iPhone / smartphone

Port USB pour la recharge de smartphone et MID ou iPad

Boutons Vol+ / Vol- / Next / Prev / Play / Pause / Mode / Pairing

RMS : 20 W

Puissance de sortie : 40 W

Bluetooth 2.1 + EDR (Vitesse de transfert améliorée)

Compatible avec A2DP, AVRCP

Radiofréquence : bande ISM de 2402 MHz ~ 2408 MHz

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz



Distance : > 10m

Alimentation : 230 V CA

2x ports de recharge USB 2.1A

PRESENTATION DU PRODUIT

- | | | | |
|---|------------------|----|------------------|
| 1 | Piste précédente | 7 | Volume + |
| 2 | Lecture / Pause | 8 | Emplacement SD |
| 3 | Piste suivante | 9 | Emplacement USB |
| 4 | Volume - | 10 | Entrée de 3.5 mm |
| 5 | Mode | 11 | Sortie 5V CC |
| 6 | Affichage LED | | |



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ALLUMER / ÉTEINDRE LA TOUR DE SON

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et mettez le commutateur de marche en position ON. La tour de son s'allumera.
2. Mettez le commutateur de marche en OFF et la tour de son se désactivera.

COMMENT SYNCHRONISER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH MOBILE À LA TOUR DE SON

Les instructions de synchronisation peuvent varier en fonction de l'appareil que vous utilisez. Reportez-vous au manuel d'utilisateur de l'appareil pour plus d'informations.

Synchronisation

1. Assurez-vous que votre appareil mobile se situe à au moins 1 mètre de l'enceinte en essayant de le synchroniser et que la tour de son est activée et en mode Bluetooth.

2. Si la tour de son n'est pas connectée à un appareil mobile, elle entrera en mode de synchronisation automatique. Si la tour de son est connectée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de synchronisation (5) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur Bluetooth passe en mode de synchronisation. L'icône  sur l'affichage LED (6) clignote rapidement lorsque la tour de son entre en mode de synchronisation.
3. Entrez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez Rechercher des périphériques. Votre appareil mobile commencera à chercher un signal Bluetooth.
4. Le nom « NGS TUBE » apparaîtra dans la liste des périphériques. Sélectionnez-le pour le synchroniser et si vous avez besoin d'un mot de passe ou d'un code PIN, entrez les chiffres « 0000 ».
5. Une fois connecté, l'icône  de l'affichage LED (6) s'allumera.

LECTURE DE MUSIQUE

1. Assurez-vous que l'appareil mobile (audio / musique) Bluetooth A2DP est synchronisé avec la tour de son.
2. Commencez à jouer de la musique sur votre appareil mobile ou appuyez sur le bouton lecture / pause (2) et vous écouterez la musique à travers la tour de son. Si la musique est faible, augmentez d'abord le volume de la tour de son puis réglez le volume de votre appareil mobile.
3. Vous pouvez contrôler la lecture de la musique directement à partir de la tour de son.

Piste suivante : appuyez brièvement sur le bouton piste suivante (3).

Piste précédente : appuyez brièvement sur le bouton piste précédente (1).

Augmenter le volume : appuyez brièvement sur le bouton volume + (7).

Baisser le volume : appuyez brièvement sur le bouton volume - (4).

Lecture et pause : appuyez brièvement sur le bouton lecture / pause (2).

ENTRÉE AUDIO

1. Allumez la tour de son.
2. Connectez la tour de son au lecteur de musique comme le MP3 / MP4 / PC / téléphone mobile pour la ligne AUX.
3. La tour de son passera au mode AUX et jouera la musique du lecteur par AUX. Si la tour de son ne passe pas en mode AUX, appuyez sur le bouton M / FL (5) pour sélectionner le mode AUX.

LECTURE DEPUIS LE PILOTE USB ET LA CARTE USB

1. Allumez la tour de son.
2. Mettez le pilote USB dans l'emplacement USB (9), et le haut-parleur lira la musique du pilote USB. Si la tour de son ne passe pas en mode USB M / FL, appuyez sur le bouton M / FL (5) pour sélectionner le mode AUX.
3. Insérez la carte SD dans l'emplacement SD (8), le haut-parleur lira la musique à partir de la carte SD. Si la tour de son ne passe pas en mode SD M / FL, appuyez sur le bouton M / FL (5) pour sélectionner le mode SD.

FONCTION DE CHARGEMENT

Branchez le câble de chargement USB au port de sortie USB 5V CC (11), la tour de son peut fournir un courant de 5V 2A pour charger un iPad ou un smartphone. En outre, il peut être fixé à un iPad ou un smartphone dans la tour de son.

RADIO FM

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode FM.
2. Une fois à l'intérieur, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton MODE pour effectuer une recherche automatique des chaînes.
3. Une fois la recherche automatique terminée, nous pouvons passer entre les stations enregistrées en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
4. Pour effectuer une recherche manuelle de chaîne, appuyez pendant deux secondes sur le bouton ◀ ou ▶.



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

■ Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.
(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)



PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.**
DÉCLARE QUE L'APPAREIL **HAUT-PARLEUR**
EST CONFORME AUX EXIGENCES
ESSENTIELLES ET AUX AUTRES DISPOSITIONS
PERTINENTES DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.

TUBE

TORRE DE SONIDO BLUETOOTH

ESPECIFICACIONES

Torre de sonido Bluetooth con subwoofer

Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo de música con Bluetooth

Reproducción desde controlador USB y tarjeta SD

Entrada de audio, compatible con MP3 / MP4 / PC / teléfonos móviles

Pantalla LED

Soporte para iPad / MID / iPhone / smartphone

Puerto USB para carga de smartphone y MID o iPad

Botones Vol+ / Vol- / Next / Prev / Play / Pause / Mode / Pairing

RMS: 20 W

Potencia de salida: 40 W

Bluetooth 2.1 + EDR (Velocidad de transferencia mejorada)

Compatible con A2DP, AVRCP

Radiofrecuencia: banda ISM de 2402 MHz ~ 2408 MHz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz



Distancia: > 10 m

Potencia de entrada: 230 V AC

2x puertos de carga USB 2.1A

ESQUEMA DEL PRODUCTO

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 Pista anterior | 7 Volumen + |
| 2 Reproducción / Pausa | 8 Ranura SD |
| 3 Siguiete Pista | 9 Ranura USB |
| 4 Volumen - | 10 Entrada de 3,5 mm |
| 5 Modo | 11 Salida 5V DC |
| 6 Pantalla LED | |



INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDER / APAGAR LA TORRE DE SONIDO



1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente y ponga el interruptor de encendido en posición ON. La torre de sonido se encenderá.
2. Ponga el interruptor de encendido en OFF y la torre de sonido se apagará.

CÓMO SINCRONIZAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH MÓVIL A LA TORRE DE SONIDO

Las instrucciones de sincronización podrían variar dependiendo del dispositivo que esté utilizando. Consulte el manual del usuario del dispositivo para más información.

Sincronización

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil está a un mínimo de 1 metro del altavoz al intentar sincronizarlos y de que la torre de sonido está encendida y en modo Bluetooth.

2. Si la torre de sonido no está conectada a un dispositivo móvil, entrará en modo de sincronización de forma automática. Si la torre de sonido está conectada, mantenga pulsado el botón de sincronización (5) 3 segundos hasta que el altavoz Bluetooth entre en modo de sincronización. El icono  de la pantalla LED (6) parpadea rápidamente cuando la torre de sonido entra en modo de sincronización.
3. Entre en los ajustes de Bluetooth de su dispositivo móvil y seleccione Buscar dispositivos. Su dispositivo móvil comenzará a buscar una señal de Bluetooth.
4. El nombre "NGS TUBE" aparecerá en la lista de dispositivos. Selecciónelo para sincronizarlo y, si necesita una contraseña o un PIN, escriba los números "0000".
5. Al conectarse, se iluminará el icono  de la pantalla LED (6).

REPRODUCIR MÚSICA

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil (audio / música) Bluetooth A2DP está sincronizado con la torre de sonido.
2. Comience a reproducir música en su dispositivo móvil o pulse el botón reproducción / pausa (2) y se escuchará la música a través de la torre de sonido. Si la música está baja, suba el volumen de la torre de sonido primero y, a continuación, ajuste el volumen de su dispositivo móvil.
3. Puede controlar la reproducción de la música directamente desde la torre de sonido.

Siguiente pista: pulse brevemente el botón de siguiente pista (3).

Pista anterior: pulse brevemente el botón de pista anterior (1).

Subir el volumen: pulse brevemente el botón de volumen + (7).

Bajar el volumen: pulse brevemente el botón de volumen - (4).

Reproducción y pausa: pulse brevemente el botón de reproducción / pausa (2).

ENTRADA DE AUDIO

1. Encienda la torre de sonido.
2. Conecte la torre de sonido a un reproductor de música como un MP3 / MP4 / PC / teléfono móvil por la línea AUX.
3. La torre de sonido entrará en el modo AUX y emitirá la música del reproductor por AUX. Si la torre de sonido no entra en modo AUX, pulse el botón de M / FL (5) para seleccionar el modo AUX.

REPRODUCCIÓN DESDE CONTROLADOR USB Y TARJETA USB

1. Encienda la torre de sonido.
2. Ponga el controlador USB en la ranura USB (9), el altavoz reproducirá la música del controlador USB. Si la torre de sonido no entra en modo USB M / FL, pulse el botón de M / FL (5) para seleccionar el modo USB.
3. Ponga la tarjeta SD en la ranura SD (8), el altavoz reproducirá la música de la tarjeta SD. Si la torre de sonido no entra en modo SD M / FL, pulse el botón de M / FL (5) para seleccionar el modo SD.

FUNCIÓN DE CARGA

Conecte el cable de carga USB al puerto de salida USB 5V DC (11), la torre de sonido puede suministrar corriente 5V 2A para cargar un iPad o un smartphone. Además, puede sujetarse un iPad o un smartphone en la torre de sonido.

RADIO FM

1. Pulsar el botón MODE hasta seleccionar el modo FM.
2. Una vez dentro, mantener presionado durante 3 segundos el botón MODE para realizar una búsqueda automática de canales.
3. Una vez finalizada la búsqueda automática, podremos pasar entre las emisoras guardadas pulsando el botón **◀◀** o **▶▶**.
4. Para realizar una búsqueda manual de un canal, presionar durante dos segundos el botón **◀◀** o **▶▶**.



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)



POR MEDIO DE LA **PRESENTE LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE EL **ALTAVOZ** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.

TUBE

BLUETOOTH-SOUNDTURM

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Soundturm mit Subwoofer

Kompatibel mit iPhone, iPad und allen Musikgeräten mit Bluetooth

Wiedergabe von SD-Karte und USB-Treiber

Audio-Eingang kompatibel mit MP3 / MP4 / PC / Mobiltelefonen

LED-Anzeige

Unterstützung für iPad / MID / iPhone / Smartphone

USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones und MID oder iPad

Tasten Vol+ / Vol- / Next / Prev / Play / Pause / Mode / Pairing

RMS: 20 W

Ausgangsleistung: 40 W

Bluetooth 2.0 und EDR (Enhanced Data Rate)

Kompatibel mit A2DP, AVRCP

Funkfrequenz: 2402 MHz-ISM-Band – 2408 MHz

Frequenzumfang: 20 Hz – 20 kHz



Entfernung: > 10m

Leistungsaufnahme: 230 V AC

2x 2,1A USB-Ladeausgänge

PRODUKTÜBERBLICK

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 Vorheriger Titel | 7 Volumen + |
| 2 Wiedergabe/Pause | 8 SD-Slot |
| 3 Nächster Titel | 9 USB-Steckplatz |
| 4 Lautstärke - | 10 3,5 mm-Anschluss |
| 5 Modus | 11 5VDC-Ausgang |
| 6 LED-Anzeige | |



BEDIENUNGSANLEITUNG

SOUNDTURM EIN-/AUSSCHALTEN



1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose ein und schalten Sie den Ein-Schalter in ON-Position. Der Soundturm schaltet sich ein.
2. Schalten Sie die Zündung auf OFF, der Soundturm schaltet sich aus.

SYNCHRONISIEREN EINES MOBILEN BLUETOOTH-GERÄTES MIT DEM SOUNDTURM

Die Pairing-Anweisungen können je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät variieren. Beziehen sich für weitere Informationen auf die Bedienungsanleitung des Gerätes.

Synchronisation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät bei Synchronisierungsversuchen mindestens 1 Meter vom Lautsprecher entfernt ist und der Soundturm eingeschaltet ist und sich im Bluetooth-Modus befindet.

2. Wenn der Soundturm nicht mit einem mobilen Gerät verbunden ist, aktiviert er automatisch den Pairing-Modus. Wenn der Soundturm angeschlossen ist, halten Sie die Synchronisierungstaste (5) 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Bluetooth-Lautsprecher auf Pairing-Modus schaltet. Das Symbol  auf dem LED-Display (6) blinkt schnell, wenn der Soundturm in den Pairing-Modus schaltet.
3. Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät ein und wählen Sie Scannen nach Geräten. Ihr mobiles Gerät beginnt mit der Suche nach einem Bluetooth-Signal.
4. Der Name "NGS TUBE" wird in der Geräteliste angezeigt. Wählen Sie dies für die Synchronisierung aus. Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN benötigen, geben Sie die Zahl "0000" ein.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Symbol  in der LED-Anzeige (6) auf.

MUSIK WIEDERGEBEN

1. Stellen Sie sicher, dass das mobile Gerät (Audio/Musik) Bluetooth A2DP mit dem Soundturm synchronisiert ist.
2. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem mobilen Gerät oder drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause (2), um die Musik durch den Soundturm zu hören. Wenn die Musik zu leise ist, erhöhen Sie zuerst die Lautstärke des Soundturms und stellen Sie dann die Lautstärke an Ihrem mobilen Gerät ein.
3. Sie können die Musikwiedergabe direkt über den Soundturm steuern.

Nächster Titel: Drücken Sie kurz die Taste für den nächsten Titel (3).

Vorheriger Titel: Drücken Sie kurz die Taste für den vorherigen Titel (1).

Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die Taste Lautstärke + (7).

Leiser: Drücken Sie kurz die Taste Lautstärke – (4).

Wiedergabe und Pause: Drücken Sie kurz die Taste Wiedergabe/Pause (2).

AUDIOEINGANG

1. Schalten Sie den Klangturm ein.
2. Verbinden Sie den Soundturm über die AUX-Linie mit einem Musik-Player wie MP3 / MP4 / PC / Handy .
3. Der Soundturm schaltet in den AUX-Modus und überträgt das Musik-Players über AUX. Wenn der Soundturm nicht in den AUX-Modus schaltet, drücken Sie die Taste M / FL (5), um den AUX-Modus auszuwählen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WIEDERGABE VON SD-KARTE UND USB-TREIBER

1. Schalten Sie den Soundturm ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB (9) Slot ein und spielen Sie die Musik des USB-Sticks über den Lautsprecher ab. Wenn der Soundturm nicht in den AUX-Modus schaltet, drücken Sie die Taste M / FL (5), um den AUX-Modus auszuwählen.
3. Setzen Sie die SD-Karte 3. in den SD-Slot (8) ein, damit der Lautsprecher die Musik von der SD-Karte abspielt. Wenn der Soundturm nicht in den AUX-Modus schaltet, drücken Sie die Taste M / FL (5), um den AUX-Modus auszuwählen.

LADEFUNKTION

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ausgangsanschluss USB 5V DC (11). Der Soundturm kann 5V 2A Strom bereitstellen, um ein iPad oder ein Smartphone zu laden. Darüber hinaus kann ein iPad oder ein Smartphone an dem Soundturm befestigt werden.

FM-RADIO

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den FM-Modus auszuwählen.
2. Halten Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.
3. Nachdem die automatische Suche abgeschlossen wurde, können wir durch Drücken der Tasten **◀◀** oder **▶▶** zwischen den gespeicherten Sendern auswählen.
4. Um einen manuellen Sendersuchlauf durchzuführen, drücken Sie zwei Sekunden lang die Tasten **◀◀** oder **▶▶**.



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.**,
DASS SICH DAS GERÄT **SPRECHER** IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN
DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN
EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER
RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.

TUBE

STEREO A TORRE BLUETOOTH

SPECIFICHE

Stereo a torre bluetooth con subwoofer

Compatibile con iPhone, iPad e qualsiasi dispositivo musicale dotato di bluetooth

Riproduzione da scheda SD e drive USB

Ingresso audio, compatibile con MP3 / MP4 / PC / telefoni cellulari

Display a LED

Supporto per iPad / MID / iPhone / smartphone

Porta USB per ricaricare smartphone e MID o iPad

Tasti Volume Su / Giù / Avanti / Indietro / Play / Pausa / Mode / Pairing

RMS: 20 W

Potenza di uscita: 40 W

Bluetooth 2.0 con Enhanced Data Rate (EDR)

Compatibile con A2DP, AVRCP

Radiofrequenza: banda ISM 2.402 MHz - 2.408 MHz

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz



Distanza: > 10m

Alimentazione: 230 V AC

2x porte USB di ricarica 2.1A

SCHEMA DEL PRODOTTO

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Brano precedente | 7 Volume + |
| 2 Riproduzione/Pausa | 8 Slot SD |
| 3 Brano successivo | 9 Slot USB |
| 4 Volume - | 10 Ingresso 3,5 mm |
| 5 Modalità | 11 Spina 5V DC |
| 6 Display a LED | |



ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENDERE / SPEGNERE LO STEREO A TORRE



1. Collegare il cavo di alimentazione in una presa e posizionare l'interruttore di accensione su ON. Si accenderanno le luci dello stereo a torre.
2. Posizionare l'interruttore di accensione su OFF e lo stereo a torre si spegnerà.

COME SINCRONIZZARE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH MOBILE ALLO STEREO A TORRE

Le istruzioni per sincronizzare i dispositivi variano a seconda del dispositivo in uso. Consultare il manuale utente del dispositivo per ulteriori informazioni.

Sincronizzazione

1. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia ad almeno 1 metro dall'altoparlante mentre si cerca di sincronizzarlo e che lo stereo a torre sia acceso ed in modalità bluetooth.

2. Se lo stereo a torre non è collegato ad un dispositivo mobile, andrà automaticamente in modalità sincronizzazione. Se lo stereo a torre è collegato, tenere premuto il pulsante di sincronizzazione (5) per 3 secondi fino a quando l'altoparlante bluetooth va in modalità sincronizzazione. L'icona  sul display (6) lampeggia rapidamente quando la torre va in modalità sincronizzazione.
3. Andare alle impostazioni bluetooth sul dispositivo mobile e selezionare Cerca dispositivi. Il suo dispositivo mobile inizierà la ricerca di un segnale bluetooth.
4. La scritta "NGS TUBE" apparirà nella lista dei dispositivi. Selezionare per sincronizzare e, se richiesta una password o un PIN, digitare i numeri "0000".
5. Una volta collegato si accende l'icona  del display a LED (6).

RIPRODURRE LA MUSICA

1. Assicurarsi che il dispositivo mobile (audio / musicale) bluetooth A2DP sia sincronizzato con lo stereo a torre.
2. Avviare la riproduzione della musica sul proprio dispositivo mobile o premere Play / Pausa (2) e si ascolterà la musica tramite lo stereo a torre. Se la musica è bassa, alzare prima il volume della torre e poi regolare il volume sul dispositivo mobile.

3. È possibile controllare la riproduzione della musica direttamente dallo stereo a torre.

Brano successivo: premere brevemente il pulsante brano successivo (3).

Brano precedente: premere brevemente il pulsante brano precedente (1).

Aumentare il volume: premere brevemente il pulsante volume + (7).

Abbassare il volume: premere brevemente il pulsante volume - (4).

Riproduzione e pausa: premere brevemente il pulsante play / pausa (2).

INGRESSO AUDIO

1. Accendere lo stereo a torre.
2. Collegare lo stereo a torre ad un lettore musicale come MP3 / MP4 / PC / telefono mobile tramite l'ingresso AUX.
3. Lo stereo a torre andrà in modalità AUX e la riproduzione musicale avverrà tramite l'AUX. Se lo stereo a torre non va in modalità AUX, premere il tasto M / FL (5) per selezionare la modalità AUX.

ISTRUZIONI D'USO

RIPRODUZIONE DA SCHEDA SD E DRIVE USB

1. Accendere lo stereo a torre.
2. Inserire il drive USB sullo slot USB (9), l'altoparlante riprodurrà la musica dal drive USB. Se lo stereo a torre non va in modalità USB M / FL, premere il tasto M / FL (5) per selezionare la modalità USB.
3. Inserire la scheda SD nello slot SD (8), l'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda SD. Se lo stereo a torre non va in modalità SD M / FL, premere il tasto M / FL (5) per selezionare la modalità SD.

FUNZIONE DI RICARICA

Collegare il cavo di ricarica USB alla porta USB 5V DC (11), lo stereo a torre fornisce corrente 5V 2A per caricare un iPad o uno smartphone. Inoltre si può collegare un iPad o smartphone allo stereo a torre.

RADIO FM

1. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità FM.
2. Una volta entrati nella modalità tenere premuto per 3 secondi il pulsante MODE per eseguire una ricerca automatica dei canali.
3. Una volta terminata la ricerca automatica si può andare avanti e indietro tra le stazioni salvate premendo il pulsante **◀◀** o **▶▶**.
4. Per eseguire la ricerca manuale di un canale premere per due secondi il pulsante **◀◀** o **▶▶**.



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)



CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.**
DICHIARA CHE QUESTO **ALTOPARLANTE** È
CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE
ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE
DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.

TUBE

TORRE DE SOM BLUETOOTH

ESPECIFICAÇÕES

Torre de som Bluetooth com subwoofer

Compatível com iPhone, iPad e qualquer dispositivo de música com Bluetooth

Reprodução a partir do driver USB e do cartão SD

Entrada de áudio compatível com MP3 / MP4 / PC / telemóveis

Ecrã LED

Suporte para iPad / MID / iPhone / Smartphone

Porta USB para carregar smartphone e MID ou iPad

Botões Volume + / - / Next / Prev / Play / Pause / Mode / Pairing

RMS: 20 W

Potência de saída: 40 W

Bluetooth 2.1 + EDR (velocidade de transferência melhorada)

Compatível com A2DP, AVRCP

Radiofrequência: banda ISM de 2402 MHz ISM~ 2408 MHz

Resposta de Frequência: 20 Hz ~ 20 kHz



Distância: > 10 m

Potência de entrada: 230 V AC

2x portas USB 2.1A

ESQUEMA DO PRODUTO

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Faixa anterior | 7 Volume + |
| 2 Reprodução/Pausa | 8 Ranhura SD |
| 3 Faixa seguinte | 9 Ranhura USB |
| 4 Volume - | 10 Entrada de 3,5 mm |
| 5 Modo | 11 Saída de 5V DC |
| 6 Ecrã LED | |



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LIGAR / DESLIGAR A TORRE DE SOM



1. Ligue o cabo de alimentação à tomada de corrente e coloque o interruptor na posição ON. A torre de som liga-se.
2. Coloque o interruptor na posição OFF e a torre de som desliga-se.

COMO EMPARELHAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH MÓVEL COM A TORRE DE SOM

As instruções de emparelhamento podem variar em função do dispositivo que esteja a utilizar. Para mais informações, consulte o manual de utilização do dispositivo.

Emparelhamento

1. Quando o tentar emparelhar, certifique-se de que o seu dispositivo móvel está a pelo menos 1 metro do altifalante e de que a torre de som está ligada e em modo Bluetooth.

2. Se não estiver ligada a um dispositivo móvel, a torre de som entrará automaticamente em modo de emparelhamento. Se a torre de som estiver ligada, mantenha o botão de emparelhamento (5) pressionado durante 3 segundos até que o altifalante Bluetooth entre em modo de emparelhamento. O ícone  do ecrã LED (6) pisca rapidamente quando a torre de som entra em modo de emparelhamento.
3. Digite as configurações de Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione Procurar dispositivos. O seu dispositivo móvel começará a procurar um sinal Bluetooth.
4. O nome "NGS TUBE" irá aparecer na lista de dispositivos. Selecione-o para emparelhar e, se for necessária uma senha ou PIN, escreva os números "0000".
5. Quando a ligação for estabelecida, o ícone  do ecrã LED (6) acende.

REPRODUZIR MÚSICA

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel (áudio / música) Bluetooth A2DP está sincronizado com a torre de som.
2. Comece a reproduzir música no seu dispositivo móvel ou pressione o botão Play / Pause (2) e a música será ouvida através da torre de som. Se a música estiver baixa, aumente o volume da torre de som primeiro e, em seguida, ajuste o volume do dispositivo móvel.
3. Pode controlar a reprodução de música diretamente a partir da torre de som.

Faixa seguinte: prima brevemente o botão de faixa seguinte (3).

Faixa anterior: prima brevemente o botão de faixa anterior (1).

Aumentar o volume: prima brevemente o botão de volume + (7).

Diminuir o volume: prima brevemente o botão de volume - (4).

Reproduzir e fazer pausa: prima brevemente o botão de play / pause (2).

ENTRADA DE ÁUDIO

1. Ligue a torre de som.
2. Ligue a torre de som a um leitor de música, como um MP3 / MP4 / PC / telemóvel, pelo canal AUX.
3. A torre de som entrará no modo AUX e transmitirá a música do leitor pelo canal AUX. Se a torre de som não entrar no modo AUX, prima o botão M / FL (5) para selecionar o modo AUX.

REPRODUÇÃO A PARTIR DO DRIVER USB E DO CARTÃO SD

1. Ligue a torre de som.
2. Coloque o driver USB na ranhura USB (9); o altifalante reproduzirá a música da driver USB. Se a torre de som não entrar no modo USB M / FL, prima o botão M / FL (5) para seleccionar o modo USB.
3. Coloque o cartão SD na ranhura SD (8); o altifalante reproduzirá a música do cartão SD. Se a torre de som não entrar no modo SD M / FL, prima o botão M / FL (5) para seleccionar o modo SD.

FUNÇÃO DE CARGA

Ligue o cabo de carregamento USB à porta de saída USB 5V DC (11); a torre de som pode fornecer corrente 5V 2A para carregar um iPad ou um smartphone. Além disso, pode ligar-se um iPad ou um smartphone à torre de som.

RÁDIO FM

1. Prima o botão MODE até seleccionar o modo FM.
2. Depois de seleccionado, prima durante 3 segundos o botão MODE para executar uma busca automática de canais.
3. Terminada a busca automática, podemos mudar entre as estações memorizadas premindo o botão **◀◀** ou **▶▶**.
4. Para executar uma busca manual de canais, prima durante dois segundos o botão **◀◀** ou **▶▶**.



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.
(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)



LURBE GRUP S.A. DECLARA QUE ESTE **CAIXA DE SOM** ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.

TUBE

WIEŻA BLUETOOTH

SPECYFIKACJA

Wieża Bluetooth z subwooferem

Kompatybilna z iPhone, iPadem i dowolnym urządzeniem muzycznym z Bluetoothem

Odtwarzanie ze sterownika USB i z karty SD

Wejście audio, kompatybilne z MP3 / MP4 / PC / telefonami komórkowymi

Wyświetlacz LED

Wsparcie dla iPad / MID / iPhone / smartfon

Port USB do ładowania smartfona i MiDA lub iPada

Przyciski Vol+ / Vol- / Next / Prev / Play / Pause / Mode / Pairing

RMS: 20 W

Moc wyjściowa: 40 W

Bluetooth 2.1 + EDR (Poprawiona szybkość transferu)

Kompatybilna z A2DP, AVRCP

Częstotliwość radiowa: pasmo ISM dla 2402 MHz – 2408 MHz

Reakcja na częstotliwość: 20 Hz – 20 kHz



Odległość: > 10 m

Moc wyjściowa: 230 V AC

2x porty do ładowania USB 2.1A

ZARYS PRODUKTU

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Poprzedni utwór | 7 Głośność + |
| 2 Odtwarzanie / Pauza | 8 Gniazdo SD |
| 3 Następny utwór | 9 Gniazdo USB |
| 4 Głośność - | 10 Wejście 3,5 mm |
| 5 Tryb | 11 Wyjście 5V DC |
| 6 Wyświetlacz LED | |



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ WIEŻĘ

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i ustaw przełącznik w pozycji ON. Wieża włączy się.
2. Ustaw przełącznik w pozycji OFF i wieża wyłączy się.

JAK ZSYNCHRONIZOWAĆ URZĄDZENIE MOBILNE BLUETOOTH Z WIEŻĄ

Instrukcje synchronizacji mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Synchronizacja

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się co najmniej 1 metr od głośnika w celu podjęcia próby synchronizacji i że wieża jest włączona w trybie Bluetooth.

2. Jeśli wieża nie jest podłączony do urządzenia mobilnego, w sposób automatyczny rozpocznie synchronizację. Jeśli wieża jest włączona, przytrzymaj przycisk synchronizacji (5) przez 3 sekundy, aż głośnik Bluetooth rozpocznie synchronizację. Ikona ✱ na wyświetlaczu LED (6) miga szybko, gdy wieża rozpoczyna synchronizację.
3. Wprowadź ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym i wybierz Szukaj urządzenia. Twoje urządzenie mobilne zacznie wyszukiwać sygnału Bluetooth.
4. Nazwa "NGS TUBE" pojawi się na liście urządzeń. Wybierz ją do synchronizacji i jeśli wymaga hasła lub PINu, wprowadź cyfry "0000".
5. Po podłączeniu zapali się ikona ✱ na wyświetlaczu LED (6).

ODTWARZANIE MUZYKI

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne (audio / stereo) Bluetooth A2DP jest zsynchronizowane z wieżą.
2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu mobilnym lub naciśnij przycisk Odtwarzaj / Pauza (2), a muzykę będzie słycać z wieży. Jeśli muzyka jest zbyt cicha, najpierw zwiększ głośność na wieży, a następnie ustaw głośność na swoim urządzeniu mobilnym.
3. Możesz sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z wieży.

Następny utwór: naciśnij na krótko przycisk następny utwór (3).

Poprzedni utwór: naciśnij na krótko przycisk poprzedni utwór (1).

Zwiększanie głośności: naciśnij na krótko przycisk głośności + (7).

Zmniejszanie głośności: naciśnij na krótko przycisk głośności - (4).

Odtwarzanie i pauza: naciśnij na krótko przycisk odtwarzania / pauzy (2).

WEJŚCIE AUDIO

1. Włącz wieżę.
2. Podłącz wieżę do odtwarzacza muzyki takiego jak MP3 / MP4 / PC / telefon komórkowy poprzez linię AUX.
3. Wieża rozpocznie pracę w trybie AUX i będzie transmitować muzykę z odtwarzacza poprzez AUX. Jeśli wieża nie rozpocznie pracy w trybie AUX, naciśnij przycisk M / FL (5), aby wybrać tryb AUX.

ODTWARZANIE ZE STEROWNIKA USB I Z KARTY USB

1. Włącz wieżę.
2. Włóż sterownik USB do gniazda USB (9), a głośnik odtworzy muzykę ze sterownika USB. Jeśli wieża nie rozpocznie pracy w trybie USB M / FL, naciśnij przycisk M / FL (5), aby wybrać tryb USB.
3. Włóż kartę SD do gniazda SD (8), a głośnik odtworzy muzykę z karty SD. Jeśli wieża nie rozpocznie pracy w trybie SD M / FL, naciśnij przycisk M / FL (5), aby wybrać tryb SD.

FUNKCJA ŁADOWANIA

Podłącz kabel ładowania USB do portu wyjścia USB 5V DC (11), wieża może dostarczyć prąd 5V 2A aby naładować iPada lub smartfona. Ponadto, do wieży może być dołączony iPad lub smartfon.

RADIO FM

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb FM.
2. Po wejściu do środka, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk MODE, aby wykonać automatyczne wyszukiwanie kanałów.
3. Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania, możemy poruszać się pomiędzy zapisanymi stacjami, naciskając przycisk **◀◀** lub **▶▶**.
4. Aby wykonać ręczne wyszukiwanie kanałów, naciśnij przez dwie sekundy przycisk **◀◀** lub **▶▶**.



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** O Ś WIADCZA,
ŻE **GŁOŚNIK** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI
WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI
STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI
DYREKTYWY 1999/5/EC

TUBE

ΠΥΡΓΟΣ ΗΧΟΥ BLUETOOTH

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πύργος ήχου Bluetooth με ηχείο μπάσων (subwoofer)

Συμβατό με iPhone, iPad και οποιαδήποτε άλλη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με Bluetooth

Αναπαραγωγή από ελεγκτή USB και κάρτα SD

Είσοδος ήχου, συμβατή με MP3 / MP4 / PC Κομπιούτερ / κινητά τηλέφωνα

Οθόνη LED

Υποστήριξη για iPad / MID (Κωδικός Αναγνώρισης DVD) / iPhone / smartphone

Θύρα USB για τη φόρτιση του smartphone και του MID (Κωδικός Αναγνώρισης DVD) ή του iPad

Πλήκτρα έντασης ήχου Υψηλός+ / Χαμηλός- / Επόμενο / Προηγούμενο / Αναπαραγωγή / Παύση / Λειτουργία / Αντιστοίχιση

ΑΠΟΚΡΙΣΗ RMS: 20 W

Ισχύς εξόδου: 40 W

Bluetooth 2.1 + EDR (Ενισχυμένη ταχύτητα μεταφοράς)

Συμβατό με A2DP, AVRCP

Ραδιοσυχνότητες ζώνη (μπάντα) ISM 2402 MHz ~ 2408 MHz

Απόκριση συχνότητας 20 Hz ~ 20 kHz



Απόσταση: > 10 μ

Ισχύς εισόδου: 230 V AC

2x θύρες φόρτισης USB 2.1A

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Προηγούμενο Κομμάτι | 7 Ένταση ήχου + |
| 2 Αναπαραγωγή / Παύση | 8 Υποδοχή κάρτας SD |
| 3 Επόμενο Κομμάτι | 9 Υποδοχή USB |
| 4 Ένταση ήχου - | 10 Είσοδος 3,5 χιλ |
| 5 Λειτουργία | 11 Έξοδος 5V DC |
| 6 Οθόνη LED | |



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ (ON) / ΚΛΕΙΣΙΜΟ (OFF) ΠΥΡΓΟΥ ΗΧΟΥ

1. Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON. Ο πύργος ήχου θα ενεργοποιηθεί.
2. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OF και ο πύργος ήχου θα απενεργοποιηθεί.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLEUTOOTH ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΧΟΥ

Οι οδηγίες συγχρονισμού μπορεί κάπως να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

Συγχρονισμός φάσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι τουλάχιστον σε απόσταση 1 μέτρο από τα ηχεία όταν προσπαθείτε να συγχρονίσετε και ο πύργος ήχου είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth.

2. Εάν ο πύργος ήχου δεν είναι συνδεδεμένος σε μια κινητή συσκευή, θα μπει στη διαδικασία και λειτουργία συγχρονισμού αυτόματα. Εάν αντίθετως ο πύργος ήχου είναι συνδεδεμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συγχρονισμού (5) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ηχείο Bluetooth να μπει στη διαδικασία και λειτουργία συγχρονισμού. Το εικονίδιο * στην οθόνη LED (6) αναβοσβήνει γρήγορα όταν ο πύργος ήχου ήχος πύργος εισέρχεται στη διαδικασία και λειτουργία συγχρονισμού.
3. Μπείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth της κινητής συσκευής σας και επιλέξτε Σάρωση για συσκευές. Η κινητή συσκευή σας θα αρχίσει αμέσως να ψάχνει για ένα σήμα Bluetooth.
4. Το όνομα "NGS TUBE" θα εμφανιστεί στη λίστα των συσκευών. Επιλέξτε τη διαδικασία συγχρονισμού και, εάν χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης ή το PIN, πληκτρολογήστε τους αριθμούς "0000".
5. Μόλις γίνει η σύνδεση, το εικονίδιο * της οθόνης LED (6) θα ανάψει.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή (ήχου / μουσικής) Bluetooth A2DP είναι συγχρονισμένη με τον πύργο ήχου.
2. Ξεκινήστε να παίζετε μουσική στην κινητή συσκευή σας ή πατήστε το αναπαραγωγή / παύση (2) και η μουσική θα ακούγεται από τον πύργο ήχου. Αν η μουσική είναι χαμηλή, δυναμώστε πρώτα την ένταση στον πύργο ήχου και, εν συνεχεία ρυθμίστε την ένταση του ήχου στην κινητή συσκευή σας.
3. Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής απευθείας από τον πύργο ήχου.

Επόμενο κομμάτι: Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο επόμενο κομμάτι (3).

Προηγούμενο κομμάτι: Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο προηγούμενο κομμάτι (1).

Αύξηση έντασης ήχου: πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο έντασης ήχου + (7).

Μείωση έντασης ήχου: πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο έντασης ήχου - (4).

Αναπαραγωγή και παύση: πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο αναπαραγωγή / παύση (2).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ

1. Ενεργοποιήστε τον πύργο ήχου.
2. Συνδέστε τον πύργο ήχου με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής όπως MP3 / MP4 / PC / κινητό τηλέφωνο από την γραμμή AUX.
3. Ο πύργος ήχου μπαίνει στη λειτουργία AUX και μεταδίδει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για AUX. Εάν ο πύργος ήχου δεν αρχίσει στη λειτουργία AUX, πιέστε το πλήκτρο M / FL (5) για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ USB ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ SD

1. Ενεργοποιήστε τον πύργο ήχου.
2. Βάζοντας τον ελεγκτή USB στην υποδοχή USB (9), τα ηχεία αναπαράγουν και παίζουν την μουσική του ελεγκτή USB. Αν ο πύργος ήχου δεν είναι στη λειτουργία USB M / FL, πατήστε το πλήκτρο M / FL (5) για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
3. Τοποθετώντας την κάρτα SD στην υποδοχή SD (8), τα ηχεία αναπαράγουν και παίζουν μουσική από την κάρτα SD. Εάν ο πύργος ήχου δεν είναι στη λειτουργία AUX, πιέστε το πλήκτρο M / FL (5) για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συνδέοντας το καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα εξόδου USB 5V DC (11), ο πύργος ήχου μπορεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα 5V 2A ικανό για να φορτίσει ένα iPad ή ένα smartphone. Επιπροσθέτως, μπορεί να προσαρτηθεί ένα iPad ή ένα smartphone στον πύργο ήχου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

1. Πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
2. Μόλις μπει στη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο MODE για να εκτελεστεί η αυτόματη αναζήτηση των καναλιών.
3. Μόλις τελειώσει η αυτόματη αναζήτηση, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των αποθηκευμένων καναλιών πατώντας το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
4. Για να εκτελέσετε τη χειροκίνητη αναζήτηση των καναλιών, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο **◀** ή **▶**.



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:


Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)



ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η **LURBE GRUP S.A.** ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ **ΜΕΓΑΦΩΝΟ** ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ.







TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU